



## Notice d'utilisation du frein de bôme tack-Rite



Avec ce frein de bôme vous pouvez contrôler les mouvements horizontaux et verticaux de la bôme.



1.



2.



3.

Le cordage peut être installé de plusieurs manières sur le frein de bôme suivant le niveau de freinage souhaité. Il y a **3 niveaux de freinage** possible selon la puissance du vent.



Le cordage doit être de 10 à 12 mm de diamètre.  
Convient pour une grand-voile jusqu'à 50m<sup>2</sup>