

FUSION[®]
MS-ARX70

INSTRUCCIONES

ESPAÑOL

FUSION[®]
FUSIONENTERTAINMENT.COM

© 2018 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita www.fusionentertainment.com para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

Garmin®, el logotipo de Garmin, ANT®, FUSION® y el logotipo de Fusion son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y se utilizan bajo licencia por Garmin.

IC: 1792A-03344

M/N: A03344

Contenido

Descripción general del mando a distancia	1
LED de estado	1
Conectar el mando a distancia ARX70 a un sistema estéreo	1
Especificaciones de montaje	1
Montaje del mando a distancia	1
Seleccionar una zona	2
Sustituir la pila	2
Especificaciones del mando a distancia	2
Solución de problemas	2
Índice	4

Descripción general del mando a distancia

⚠ ADVERTENCIA

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.



◀◀	Fuentes de radio: púlsalo para sintonizar la emisora anterior. Otras fuentes: púlsalo para saltar al principio de la pista o a la pista anterior.
▶▶	Fuentes de radio: púlsalo para sintonizar la siguiente emisora. Otras fuentes: púlsalo para ir a la siguiente pista.
—	Púlsalo para bajar el volumen. Manténlo pulsado para bajar el volumen rápidamente.
+	Púlsalo para subir el volumen. Manténlo pulsado para subir el volumen rápidamente.
— y +	Pulsa los dos botones para acceder al modo de selección de zona (<i>Seleccionar una zona, página 2</i>).
↻	Púlsalo para desplazarte por las fuentes disponibles. Manténlo pulsado para realizar la vinculación con un sistema estéreo (<i>Conectar el mando a distancia ARX70 a un sistema estéreo, página 1</i>).
⏸	Fuentes de radio: púlsalo para silenciar o volver a activar el audio. Otras fuentes: púlsalo para poner en pausa o reanudar la reproducción.

LED de estado

Parpadeo corto verde	Transmisión correcta
Parpadeo largo verde	Vinculación o selección de zona correcta
Destello verde	En modo selección de zona
Destello verde y rojo	En modo vinculación
Parpadeo corto rojo	Error de transmisión
Parpadeo largo rojo	Error de vinculación o de selección de zona
Destello naranja	Intentando transmitir; comprobar sistema estéreo

Conectar el mando a distancia ARX70 a un sistema estéreo

Para obtener una lista de los sistemas estéreo compatibles, visita www.fusionentertainment.com/marine/products/remote-controls/MS-ARX70B/specs.

1 Aproxima el mando a distancia ARX70 a menos de 10 m (33 ft) del sistema estéreo compatible.

NOTA: aléjate 10 m (33 ft) de otros dispositivos ANT® mientras se realiza la vinculación.

2 Pon el sistema estéreo en modo visible para Bluetooth®.

Para obtener información detallada, consulta el manual del usuario del sistema estéreo en www.fusionentertainment.com/marine.

3 En el mando a distancia ARX70, mantén pulsado ↻ hasta que el LED de estado empiece a alternar entre verde y rojo. El mando a distancia buscará el sistema estéreo. Cuando el mando a distancia se vincule correctamente, el LED de estado se iluminará en verde brevemente y, después, se apagará.

Si el mando a distancia no encuentra el sistema estéreo, el LED de estado se iluminará en rojo brevemente y, después, se apagará.

Especificaciones de montaje

AVISO

La elección de la ubicación de montaje correcta es esencial para optimizar el rendimiento del mando a distancia.

- Debes montar el mando a distancia a menos de 10 m (33 ft) del sistema estéreo.
- Debes montar el mando a distancia en una ubicación donde no quede sumergido.
- Si es necesario montar el mando a distancia en el exterior de la embarcación, deberás hacerlo en una ubicación en la que no pueda verse dañado por los efectos de diques, pilotes u otras instalaciones.
- Debes elegir una superficie de montaje plana para obtener resultados óptimos.
- La superficie de montaje debe estar libre de suciedad, residuos, cera o revestimientos.
- Tras colocar el mando a distancia en la ubicación que hayas elegido, pulsa varios botones y confirma que puedes controlar el sistema estéreo.
- Aléjate de las fuentes que puedan interferir en el uso del mando a distancia. Entre las fuentes de interferencias se pueden encontrar: campos electromagnéticos intensos, algunos sensores inalámbricos de 2,4 GHz, líneas de alta tensión muy potentes, motores eléctricos, hornos, hornos microondas, teléfonos inalámbricos de 2,4 GHz y puntos de acceso a redes LAN inalámbricas.

Montaje del mando a distancia

Antes de montar el mando a distancia, debes conectarlo al sistema estéreo (*Conectar el mando a distancia ARX70 a un sistema estéreo, página 1*).

- 1 Selecciona una ubicación adecuada para el mando a distancia (*Especificaciones de montaje, página 1*).
- 2 Limpia y seca bien la superficie de montaje utilizando una solución a base de agua y alcohol isopropílico. La superficie de montaje debe estar libre de suciedad, residuos, cera o revestimientos.
- 3 Para comprobar el alcance, sostén el mando a distancia en la ubicación seleccionada, pulsa varios botones y confirma que funciona.
- 4 Coloca el mando a distancia en el soporte y gíralo hasta que oigas un clic.
- 5 Retira la lámina del adhesivo.
- 6 Coloca con cuidado el mando a distancia en el soporte correctamente orientado con el logotipo de FUSION® abajo.

AVISO

Antes de aplicar el adhesivo a la superficie de montaje, comprueba que tanto la ubicación como la orientación sean correctas. El adhesivo es extremadamente difícil de quitar.

Algunas superficies de montaje podrían resultar dañadas al quitar el adhesivo.

- 7 Presiona el mando a distancia con firmeza sobre la superficie de montaje durante al menos 60 segundos.
- 8 Mantén el mando a distancia a temperatura ambiente durante 72 horas.

Seleccionar una zona

En los sistemas estéreo compatibles, puedes utilizar el mando a distancia ARX70 para seleccionar una zona y cambiar su volumen. Algunos sistemas estéreo requieren una actualización de software para activar esta funcionalidad del mando a distancia.

NOTA: al establecer la conexión con un sistema estéreo, se seleccionan todas las zonas de forma predeterminada.

- 1 Pulsa **—** y **+** para acceder al modo selección de zona.

El LED de estado empezará a parpadear en verde.

- 2 Pulsa un botón para realizar una selección:

- Pulsa **◀◀** para la zona 1.
- Pulsa **▶▶** para la zona 2.
- Pulsa **—** para la zona 3.
- Pulsa **+** para la zona 4.
- Pulsa **⊗** para todas las zonas.
- Pulsa **▶■** para cancelar la selección de zona.

Cuando se selecciona correctamente una zona, el LED de estado se ilumina en verde brevemente y, después, se apaga. Cuando la selección de zona genera un error, se cancela o se agota el tiempo, el LED de estado se ilumina en rojo brevemente y, después, se apaga.

NOTA: cuando se selecciona una zona inactiva o no válida, el mando a distancia sigue funcionando, pero no permite controlar el volumen. Puedes seleccionar **⊗** para seleccionar todas las zonas.

Sustituir la pila

El mando a distancia utiliza una pila de litio de tipo botón CR2032.

- 1 Gira el mando a distancia y retíralo del soporte.
- 2 Gira el compartimento de la pila hacia la izquierda hasta que la línea coincida con el símbolo **⚡**.



- 3 Envuelve el extremo del destornillador para tornillos de cabeza plana con cinta.
La cinta protege la pila, el compartimento de la pila y los contactos de cualquier daño.
- 4 Haz palanca con cuidado para extraer la pila del compartimento.



- 5 Introduce la nueva pila en el compartimento con el lado positivo hacia abajo.
NOTA: no deteriores ni pierdas la junta circular.
- 6 Alinea el compartimento de la pila del mando a distancia de forma que la línea coincida con **⚡**.
- 7 Presiona el compartimento de la pila sobre el mando a distancia y gíralo hacia la derecha hasta que la línea coincida con el símbolo **⚡**.
- 8 Asegúrate de que el compartimento de la pila está completamente encajado en el mando a distancia.
- 9 Coloca el mando a distancia en el soporte y gíralo hasta que se oiga un clic.

Especificaciones del mando a distancia

Peso	Con soporte: 30 g (1,6 oz) Sin soporte: 25 g (0,88 oz)
Tipo de pila/batería	CR2032, sustituible por el usuario (3 voltios)
Autonomía de la pila/batería (en condiciones de uso normal)	3 años como mínimo
Rango de temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)
Rango de temperatura de almacenamiento	De -20 °C a 70 °C (de -4 °F a 158 °F)
Radiofrecuencia/protocolo	2,4 GHz a 6,42 dBm nominales
Alcance inalámbrico ANT	Hasta 10 m (33 ft)
Distancia de seguridad del compás	5 cm
Clasificación de resistencia al agua	IEC 60529 IPX6 e IPX7 ¹

Solución de problemas

El mando a distancia no se conecta al sistema estéreo

- Comprueba que el sistema estéreo esté en modo visible para Bluetooth.
- Aproxímate al sistema estéreo e intenta conectarlo de nuevo (*Conectar el mando a distancia ARX70 a un sistema estéreo, página 1*).
- Desactiva el modo visible para Bluetooth en el sistema estéreo y vuelve a activarlo.

El LED no se enciende al pulsar un botón

La batería se está agotando, se ha agotado o no está instalada correctamente. Sustituye la batería (*Sustituir la pila, página 2*).

El LED solo se ilumina en rojo o en naranja cuando pulso un botón

- Aproxímate al sistema estéreo e intenta conectarlo de nuevo (*Conectar el mando a distancia ARX70 a un sistema estéreo, página 1*).
- Antes del montaje, asegúrate de escoger una ubicación óptima para el mando a distancia (*Especificaciones de montaje, página 1*).

¹ Resiste inmersiones accidentales en agua de hasta 1 m durante un máximo de 30 minutos y cuenta con protección frente a chorros de agua de alta presión. Para obtener más información, visita [garmin.com/waterrating](https://www.garmin.com/waterrating).

El mando a distancia no permite cambiar el volumen pero realiza correctamente otras funciones

Se ha seleccionado una zona no válida. Selecciona una zona válida para el sistema estéreo ([Seleccionar una zona, página 2](#)).

Índice

D

dispositivos ANT 1

P

pila, sustituir 2

S

solución de problemas 2, 3

sustituir la pila 2

Z

zona 2

SOPORTE TÉCNICO DE FUSION

Nueva Zelanda	09 369 2900
Australia	1300 736 012
Europa	+44 (0) 370 850 1244
EE. UU.	623 580 9000
Pacífico	+64 9 369 2900



FUSION[®]
FUSIONENTERTAINMENT.COM