



Série GPSMAP® 78

Manuel de démarrage rapide



à utiliser avec les modèles GPSMAP 78,
GPSMAP 78s et GPSMAP 78sc

Mise en route

AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes sur le produit et la sécurité* inclus dans l'emballage du produit pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

Lors de la première utilisation du produit, vous devez effectuer les opérations suivantes pour configurer l'appareil et vous familiariser avec les fonctions de base.

1. Installation des piles ([page 2](#)).
2. Mise en route de l'appareil ([page 3](#)).
3. Acquisition des signaux satellites ([page 3](#)).
4. Marquage d'un waypoint ([page 5](#)).
5. Etalonnage du compas ([page 7](#)).
6. Navigation à l'aide du menu de recherche ([page 8](#)).
7. Suivi d'un itinéraire ([page 9](#)).

Informations supplémentaires

Vous pouvez vous rendre sur le site www.garmin.com pour télécharger les derniers manuels.

Distance de sécurité du compas

Installez le GPSMAP 78 à au moins 20,3 cm (8 pouces) de tout compas. Testez votre compas pour vous assurer qu'il fonctionne correctement lorsque l'appareil est en marche.

Informations sur les piles

L'appareil fonctionne à l'aide de deux piles AA. Utilisez des piles alcalines, NiMH ou au lithium. Pour des résultats optimaux, utilisez des piles NiMH ou au lithium préchargées.

Installation des piles

1. Faites glisser le clip de verrouillage situé au dos de l'appareil et retirez le cache du compartiment à piles.

2. Insérez les piles en respectant la polarité.



3. Remettez le cache du compartiment à piles en place.

Pour de meilleurs résultats, lorsque vous installez des piles neuves dans l'appareil, mettez à jour le type de batterie dans les paramètres système ([page 10](#)).

Mise sous/hors tension de l'appareil

Maintenez le bouton  enfoncé.

Configuration de la langue

1. Mettez l'appareil sous tension.
2. A l'aide du **pavé directionnel**, sélectionnez une langue.


Acquisition de signaux satellites

La procédure d'acquisition des signaux peut prendre de 30 à 60 secondes.

1. Placez-vous à l'extérieur dans une zone dégagée.
2. Si nécessaire, mettez l'appareil sous tension.

3. Attendez pendant que l'appareil recherche des satellites.




Un point d'interrogation clignote pendant que l'appareil détermine votre position.

4. Appuyez rapidement sur le bouton  pour ouvrir la page d'état du rétroéclairage.

Les barres GPS indiquent la puissance des signaux satellites. Lorsque les barres sont vertes, l'appareil capte des signaux satellites.

Boutons



FIND/MOB	Appuyez sur le bouton FIND pour ouvrir le menu de recherche. Maintenez le bouton MOB enfoncé pour enregistrer votre position actuelle comme waypoint et commencer la navigation vers ce point.
	Maintenez le bouton  enfoncé pour mettre l'appareil sous et hors tension. Appuyez rapidement sur le bouton  pour ouvrir la page d'état du rétroéclairage.
QUIT	Appuyez sur le bouton QUIT pour annuler une commande ou revenir au menu ou à la page précédent(e).

PAGE	Appuyez sur le bouton PAGE pour faire défiler les pages principales (page 5).
MENU	Appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir le menu d'options de la page ouverte. Appuyez deux fois sur le bouton MENU pour ouvrir le menu principal (à partir de n'importe quelle page).
ENTER / MARK	Appuyez sur ENTER pour sélectionner les options et pour accuser réception de messages. Maintenez le bouton MARK enfoncé pour enregistrer votre position actuelle comme waypoint.
Pavé directionnel	Appuyez sur les flèches haut, bas, droite et gauche pour sélectionner les options de menu et déplacer le curseur sur la carte.
+	Appuyez sur le bouton + pour effectuer un zoom avant sur la carte.
-	Appuyez sur le bouton - pour effectuer un zoom arrière sur la carte.

Waypoints

Les waypoints sont des positions que vous enregistrez et gardez en mémoire dans l'appareil.

Création de waypoints

1. A partir de n'importe quelle page, maintenez le bouton **MARK** enfoncé.
2. Sélectionnez **Terminé**.

Modification d'un waypoint

Avant de pouvoir modifier un waypoint, vous devez le créer.

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Gestionnaire de waypoints**.
2. Sélectionnez un waypoint.
3. Sélectionnez un attribut (nom ou position par exemple).
4. Entrez les nouvelles informations.
5. Sélectionnez **Terminé**.

Suppression d'un waypoint

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Gestionnaire de waypoints**.

2. Sélectionnez un waypoint.
3. Appuyez sur **MENU**.
4. Sélectionnez **Supprimer**.

Pages principales

Les informations nécessaires à l'utilisation de l'appareil se trouvent dans les pages suivantes : carte, compas, menu principal et calculateur de voyage.

Carte

L'icône de position ▲ représente votre position sur la carte. Lorsque vous vous déplacez, l'icône de position se déplace et établit un journal de suivi (trace). Les noms et les symboles des waypoints apparaissent également sur la carte.

Modification de l'orientation de la carte

1. Sur la page Carte, appuyez sur le bouton **MENU**.
2. Sélectionnez **Paramétrage carte > Orientation**.
3. Sélectionnez une orientation :
 - Sélectionnez **Nord en haut** pour afficher le nord en haut de la page.
 - Sélectionnez **Tracé en haut** pour afficher votre direction actuelle en haut de la page.
 - Sélectionnez **Mode Automobile** pour afficher une vue en perspective.

Mesure de la distance

Vous pouvez déplacer le curseur sur la carte pour mesurer une distance par rapport à votre position actuelle.

1. Sur la page Carte, appuyez sur le bouton **MENU**.
2. Sélectionnez **Mesurer distance**.

L'appareil commence automatiquement à mesurer la distance à partir de votre position actuelle.

3. Déplacez le curseur jusqu'au point à mesurer.
La distance s'affiche en haut de la page.
4. Appuyez sur **QUIT** pour arrêter la mesure.

Compas

Lorsque vous naviguez vers une destination, le pointeur de relèvement ▲ pointe vers votre destination, quelle que soit la direction dans laquelle vous vous dirigez. Si le pointeur de relèvement pointe vers le haut du compas électronique, cela signifie que vous vous dirigez dans la bonne direction. S'il pointe dans une autre direction, tournez-vous jusqu'à ce que la flèche pointe vers le haut du compas.

Étalonnage du compas

REMARQUE

Étalonnez le compas électronique en extérieur. Éloignez-vous de toute interférence éventuelle avec le champ magnétique terrestre, qui peut provenir des voitures, des bâtiments ou des lignes électriques aériennes.

REMARQUE : le compas à trois axes est disponible uniquement sur les modèles GPSMAP 78S et GPSMAP 78Sc.

Vous devrez étalonner le compas après avoir parcouru de longues distances, après un changement important de température ou après avoir changé les piles.

1. Sur la page **Compas**, appuyez sur le bouton **MENU**.
2. Sélectionnez **Étalonner compas** > **Démarrer**.
3. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Étalonnage de l'altimètre barométrique

REMARQUE : la page **Profil d'altitude** est disponible uniquement sur les modèles GPSMAP 78S et GPSMAP 78Sc.

Vous pouvez étalonner manuellement l'altimètre barométrique si vous connaissez l'altitude ou la pression correcte.

1. Sur la page **Profil d'altitude**, appuyez sur le bouton **MENU**.
2. Sélectionnez **Étalonner altimètre**.
3. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Calculateur de voyage

Le calculateur de voyage affiche vos vitesse actuelle, vitesse moyenne, vitesse maximale, odomètre de trajet, ainsi que d'autres statistiques utiles.

Personnalisation des champs de données

Les champs de données de chaque page principale peuvent être personnalisés.

Pour obtenir une description des champs de données, consultez le *Manuel d'utilisation du GPSMAP 78*.

1. Sur une page principale, appuyez sur le bouton **MENU**.
2. Sélectionnez **Modifier champs**.
3. Sélectionnez un champ de données.
4. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Suivez les instructions présentées à l'écran.

A propos des tracés

Votre appareil Garmin enregistre un journal de suivi lorsque vous vous déplacez. Vous pouvez enregistrer ces tracés en vue de les utiliser pour un itinéraire ultérieur.

Navigation vers un waypoint à l'aide du menu de recherche

Le menu de recherche permet de rechercher rapidement des waypoints, des tracés, des itinéraires et des coordonnées enregistrés.

1. A partir de n'importe quelle page, appuyez sur le bouton **FIND**.
2. Sélectionnez **Waypoints**.
3. Sélectionnez un waypoint.
4. Sélectionnez **Aller**.

Modification de votre méthode de guidage

Vous pouvez sélectionner une méthode de guidage pour naviguer à vol d'oiseau, pour suivre les routes ou pour obtenir des instructions chaque fois que vous naviguez.

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Configuration > Définition d'itinéraires > Méthode de guidage**.
2. Sélectionnez une option.

Création d'un itinéraire

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Calculateur d'itinéraire > Créer itinéraire > Sélectionner 1er point**.
2. Sélectionnez une catégorie.
3. Sélectionnez le premier point de l'itinéraire.
4. Sélectionnez **Utiliser**.
5. Sélectionnez **Sélectionner point suivant**.
6. Répétez les étapes 2 à 5 jusqu'à ce que l'itinéraire soit terminé.
Un itinéraire doit contenir au moins deux points.
7. Appuyez sur **QUIT** pour enregistrer l'itinéraire.

Suivi d'un itinéraire

1. Appuyez sur le bouton **FIND**.
2. Sélectionnez **Itinéraires**.
3. Sélectionnez un itinéraire.
4. Sélectionnez **Aller**.

Utilisation de la fonction Voir&rallier

REMARQUE : la fonction Voir&rallier est uniquement disponible sur les modèles GPSMAP 78S et GPSMAP 78Sc.

Vous pouvez pointer l'appareil vers un objet situé à distance (un phare par exemple), verrouiller la direction, puis naviguer vers l'objet.

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Voir&rallier**.
2. Pointez l'appareil vers l'objet.
3. Sélectionnez **Verrouiller direction > Définir parcours**.
4. Utilisez le compas pour naviguer vers l'objet.

Fixation de la dragonne

1. Glissez la boucle de la dragonne dans la fente située au bas de l'appareil.
2. Enfilez la dragonne dans la boucle, puis serrez.



Optimisation de l'autonomie des piles

Utilisation de l'option Economie d'énergie


Utilisez l'option Economie d'énergie pour économiser les piles et prolonger leur durée de vie.

Dans le menu principal, sélectionnez **Configuration > Ecran > Economie d'énergie > Activé.**

Diminution du rétroéclairage

L'utilisation prolongée du rétroéclairage de l'écran réduit considérablement la durée de vie des piles. Vous pouvez régler la

luminosité du rétroéclairage et réduire sa temporisation afin d'optimiser l'autonomie de l'appareil.

1. Appuyez rapidement sur le bouton  pour ouvrir la page d'état du rétroéclairage.
2. Utilisez le **pavé directionnel** pour régler la luminosité.

Réglage de la temporisation du rétroéclairage

Dans le menu principal, sélectionnez **Configuration > Ecran > Temporisation rétroéclairage.**

Sélection du type de batterie

1. Dans le menu principal, sélectionnez **Configuration > Système > Type de batterie.**
2. Sélectionnez **Alcaline, Lithium** ou **NiMH rechargeable.**

Stockage à long terme

Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant plusieurs mois, retirez les piles. Les données stockées restent en mémoire lorsque les piles sont enlevées.

Enregistrement de l'appareil

Aidez-nous à mieux vous servir en remplissant dès aujourd'hui notre formulaire d'enregistrement en ligne.

- Visitez le site Web à l'adresse suivante : <http://my.garmin.com>.
- Conservez en lieu sûr l'original de la facture ou une photocopie.

Réinitialisation de l'appareil

Si l'écran ou les boutons de votre GPSMAP 78 ne répondent plus, vous pouvez réinitialiser le périphérique.

1. Retirez les piles.
2. Réinstallez les piles ([page 2](#)).

REMARQUE : ceci n'efface aucune donnée ou paramètre.

Mise à jour du logiciel

1. Rendez-vous sur le site www.garmin.com/products/webupdater.
2. Suivez les instructions présentées à l'écran.

REMARQUE : Ceci n'efface aucune donnée ou paramètre.

Contacteur l'assistance produit de Garmin

Vous pouvez contacter l'assistance produit de Garmin pour toute question concernant ce produit.

- Aux Etats-Unis, rendez-vous sur le site www.garmin.com/support ou contactez Garmin USA par téléphone, au (913) 397 8200 ou au (800) 800 1020.
- Au Royaume-Uni, contactez Garmin (Europe) Ltd. par téléphone au 0800 2380000.
- En Europe, rendez-vous sur le site www.garmin.com/support et cliquez sur **Contact Support** pour obtenir l'assistance requise dans votre pays ou contactez Garmin (Europe) Ltd. par téléphone au +44 (0) 870 850 1241.

Garmin®, le logo Garmin et GPSMAP® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. Pour obtenir gratuitement les dernières mises à jour logicielles (à l'exclusion des données cartographiques) tout au long de la vie de vos produits Garmin, visitez le site Web de Garmin à l'adresse suivante : www.garmin.com.



© 2010 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan