



Freno del boma TackRite by Sailology



„Il semplice freno del boma“ è un accessorio che utilizza diversi gradi di resistenza per rallentare l'oscillazione del boma durante la strambata. Tale metodo riduce il brandeggio del boma da una parte all'altra. In questo modo si permette al boma di spostarsi pur essendo limitato dalla resistenza fornita dal freno TackRite.

Agganciate il freno TackRite al boma con una cima da ca. 12 mm di diametro.



1.



2.



3.

Utilizzando le galloce intermedie, fissate la cima da ca. 12 mm da un lato all'altro e determinate la quantità di resistenza desiderata all'interno del freno TackRite.



Un bozzello può essere aggiunto a una delle galloce. Questo consente di rinviare la cima al pozzetto per un maggiore controllo.