

GARMIN®

VHF 110/210 AIS-Serie



Benutzerhandbuch

© 2017 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin® und das Garmin Logo sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

NMEA® und NMEA 2000® sind eingetragene Marken der National Marine Electronics Association. NOAA® ist eine eingetragene Dienstleistungsmarke der National Oceanic und Atmospheric Administration. BoatU.S.® ist eine eingetragene Marke der Boat Owners Association of the United States. Sea Tow® ist eine eingetragene Marke der Sea Tow Services International, Inc. United States Power Squadrons® ist eine eingetragene Marke von United States Power Squadrons. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Inhaltsverzeichnis

Einführung	1	Löschen von Schiffen aus der Positionsüberwachungsliste	8
Übersicht über das Funkgerät	1	Verbindungsprotokoll	8
Übersicht über das Handset	1	Anzeigen der Anrufe im Verbindungsprotokoll	8
Hauptmenü	1	Senden eines Anrufs über ein Verbindungsprotokoll	8
Symbole für den Systemstatus	2	Speichern von Schiffen oder Stationen aus dem Verbindungsprotokoll im Verzeichnis	9
Grundfunktionen	2	Löschen eines Eintrags aus dem Verbindungsprotokoll	9
Ein- und Ausschalten des Geräts	2	Verzeichnis	9
Anpassen der Lautstärke	2	Anzeigen gespeicherter Schiffe und Stationen im Verzeichnis	9
Anpassen der Rauschunterdrückung	2	Hinzufügen von Einträgen zum Verzeichnis	9
Auswählen des Frequenzbandes	2	Bearbeiten von Einträgen im Verzeichnis	9
Auswählen eines Kanals	2	Löschen von Einträgen aus dem Verzeichnis	9
Senden mit dem Funkgerät bzw. mit dem Handset	2	Hinzufügen einer Gruppe	9
Umgehen der Einstellung für die niedrige Sendeleistung	2	Bearbeiten einer Gruppe	9
Scannen und Speichern von Kanälen	2	Löschen einer Gruppe	9
Scannen aller Kanäle	2	DSC-Einstellungen	9
Speichern von Kanälen	3	Manuelle Positionsdaten	9
Entfernen von gespeicherten Kanälen	3	Automatisches Umschalten auf Kanal 16	9
Scannen gespeicherter Kanäle	3	Automatisches Senden von Positionsantworten	9
Überwachen mehrerer Kanäle	3	Automatische Sendererkennung (Automatic Transmitter Identification System, ATIS)	10
Auswählen eines anderen Kanals mit der zweithöchsten Priorität	3	Eingeben der eigenen ATIS-Identifizierungsnummer	10
Umschalten auf Prioritätskanäle	3	Aktivieren und Deaktivieren von ATIS	10
Einstellen der Empfangsempfindlichkeit	3	Anzeigen der eigenen ATIS-Identifizierungsnummer	10
Umschalten zwischen dem Sendebetrieb mit 1 W und 25 W	4	Automatisches Identifikationssystem	10
Verwenden des Megafons	4	Aktivieren und Deaktivieren des AIS	10
Nebelhorn	4	NMEA 0183 und NMEA 2000®	10
Automatisches Betätigen des Nebelhorns	4	Weitere Funktionen in Verbindung mit anderen Geräten von Garmin	10
Manuelles Betätigen des Nebelhorns	4	Kommunikation über NMEA 0183 oder NMEA 2000	11
Anpassen der Tonfrequenz des Nebelhorns	4	Konfigurieren von DSC NMEA Übertragungen	11
Eingeben von Text	4	Systemeinstellungen	11
NOAA® Wettersendungen und Warnungen	5	Einstellungen für Zahlen	11
Einstellen von Wettersendungen	5	Einheiteneinstellungen	11
Aktivieren und Deaktivieren von Wetterwarnungen	5	Konfigurieren des Zeitunterschieds	11
Digitaler Selektivruf	5	Auswählen des Frequenzbandes	11
Digitaler Selektivruf	5	Ändern von Kanalnamen	12
Eingeben der eigenen MMSI-Nummer	5	Wiederherstellen der Werkseinstellungen	12
Anzeigen der eigenen MMSI-Nummer	5	Anhang	12
Notrufe	5	Alarmer und Meldungen	12
Senden eines Notrufs ohne genauere Angaben	5	Kanallisten	12
Senden eines Notrufs mit genaueren Angaben	6	US-Kanäle	12
Warten auf und Empfangen einer Notrufbestätigung	6	WX-Kanäle (Wetterkanäle)	13
Stoppen der automatischen Wiederholung von Notrufen	6	Kanadische Kanäle	13
Beenden eines Notrufs	6	Internationale Kanäle	17
Senden von Anrufen	6	Technische Daten	18
Senden von Einzelrufen	6	NMEA	18
Senden von Gruppenrufen	6	Unterstützte NMEA 0183 Eingangssätze	18
Kanäle für Einzel- oder Gruppenrufe	7	Unterstützte NMEA 0183 Ausgangssätze	18
Anrufe an alle Schiffe	7	NMEA 2000 PGN Informationen	19
Anfordern der Position von Schiffen	7	Kontaktaufnahme mit dem Support von Garmin	19
Empfangen von Anrufen	7	Reinigen des Gehäuses	19
Empfangen von Notrufen und weitergeleiteten Notrufen	7	Index	20
Empfangen von Dringlichkeits- und Sicherheitsrufen an alle Schiffe	7		
Empfangen von Routine-Einzelrufen	7		
Empfangen von Positionsanforderungen	7		
Empfangen von Positionsrufen	8		
Empfangen von Gruppenrufen	8		
Positionsüberwachung	8		
Auswählen von Schiffen und Aktivieren der Positionsüberwachung	8		
Anzeigen und Deaktivieren von Schiffen in der Positionsüberwachungsliste	8		

Einführung

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen", die dem Produkt beiliegt.

Übersicht über das Funkgerät



VHF 110



VHF 210 AIS

Element	Taste	Beschreibung
①	DISTRESS	Heben Sie die Abdeckung, und drücken Sie die Taste, um einen DSC Notruf mit einer programmierten MMSI-Nummer abzusetzen (<i>Eingeben der eigenen MMSI-Nummer, Seite 5</i>).
②	VOL/SQ	Drücken Sie auf den Knopf, um zwischen Lautstärke oder Rauschunterdrückung zu wechseln. Drehen Sie den Knopf, um die Lautstärke oder die Rauschunterdrückung anzupassen.
③		Wählen Sie die Taste, die mit dem gewünschten Element auf dem Display übereinstimmt, um das Element auszuwählen.
④	SELECT	Wenn das Hauptmenü angezeigt wird, drehen Sie den Knopf, um den Kanal zu ändern. Wenn das Hauptmenü angezeigt wird, drücken Sie auf den Knopf, um zwischen Wetterkanälen zu wechseln (<i>NOAA® Wetter-sendungen und Warnungen, Seite 5</i>). Drehen Sie den Knopf, um in einer Liste ein Element zu markieren. Drücken Sie auf den Knopf, um ein Element auszuwählen.
	PWR Nordamerika: 16/9 International: 16+	Halten Sie die Taste gedrückt, um das Funkgerät ein- und auszuschalten. Drücken Sie die Taste, um zwischen voreingestellten Kanälen zu wechseln.
	DSC	Wählen Sie die Taste, um ein Menü mit DSC Optionen anzuzeigen.
	HI/LO	Wählen Sie die Taste, um den Übertragungsmodus und Leistungseinstellungen zu ändern.


Element	Taste	Beschreibung
	CLEAR	Wählen Sie die Taste, um zur vorherigen Menüoption zurückzukehren. Wählen Sie die Taste, um einen eingehenden DSC Anruf abzubrechen oder stumm zu schalten.
	MENU	Wenn das Hauptmenü angezeigt wird, wählen Sie die Taste, um Konfigurationsoptionen anzuzeigen. Wenn ein Menü aktiv ist, wählen Sie die Taste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Übersicht über das Handset



①	PTT	Halten Sie die Taste gedrückt, um eine Sendung abzusetzen.
②	▲ oder ▼	Wählen Sie die Taste, um den Kanal des Funkgeräts umzuschalten.
③	Nordamerika: 16/9 International: 16+	Wählen Sie die Taste, um zwischen voreingestellten Kanälen zu wechseln.

Hauptmenü



①	Aktueller Systemstatus des Funkgeräts sowie aktuelle Einstellungen und Alarmer.
②	Aktuelles internationales, kanadisches oder US-Frequenzband
③	* Aktueller Breitengrad
④	* Aktueller Längengrad
⑤	* Aktuelle Uhrzeit
⑥	** Aktuelle Geschwindigkeit über Grund (SOG) bzw. aktueller Kurs über Grund (COG)
⑦	Softkeyfunktionen sind von Ihrer aktuellen Aktivität abhängig
⑧	Aktueller Arbeitskanal

* Der aktuelle Breitengrad, Längengrad und die aktuelle Uhrzeit werden angezeigt, wenn das Sende-/Empfangsgerät mit einem GPS-Gerät verbunden ist. Sie können Daten manuell eingeben, wenn das Sende-/Empfangsgerät nicht mit einem GPS-Gerät verbunden ist.

** Die aktuelle Geschwindigkeit über Grund und der aktuelle Kurs über Grund werden angezeigt, wenn das Sende-/Empfangsgerät mit einem GPS-Gerät verbunden ist und die entsprechende Option im Menü aktiviert ist (*Einstellungen für Zahlen, Seite 11*).

Symbole für den Systemstatus

Symbol	Status
RX	Empfang eines eingehenden Signals
TX	Senden
25W	Senden mit 25 W
1W	Senden mit 1 W
★	Gespeicherter Kanal
LOCAL	Nahempfangsbetrieb; wird oft in Bereichen mit Funkstörungen verwendet (Häfen)
ATIS	ATIS aktiviert
📍	Positionsüberwachung aktiviert
🔄	Automatischer Kanalwechsel deaktiviert
✉	Eingehender bzw. verpasster DSC-Anruf
🌩	Wetterwarnung
📶	Externes GPS-Gerät angeschlossen

Grundfunktionen

Ein- und Ausschalten des Geräts

Halten Sie **PWR** gedrückt.

TIPP: Sie können das Gerät so einrichten, dass es sich automatisch einschaltet (*Systemeinstellungen, Seite 11*).

Anpassen der Lautstärke

- 1 Wählen Sie für die Rauschunterdrückung die Option **MINUTEN**, und passen Sie erst dann die Lautstärke des Funkgeräts an (optional).
- 2 Drehen Sie den Knopf **VOL/SQ**, um die Lautstärke des Funkgeräts zu erhöhen bzw. zu verringern.

Anpassen der Rauschunterdrückung

Sie können die Empfindlichkeitsstufe der Rauschunterdrückung anpassen, um Hintergrundgeräusche herauszufiltern. Wenn Sie die Rauschunterdrückung erhöhen, hören Sie beim Empfang nicht so viele schwache Hintergrundsignale.

- 1 Drücken Sie auf den Knopf **VOL/SQ**.
Auf der Seite wird RAUSCHUNTERDRÜCKUNG angezeigt.
- 2 Drehen Sie den Knopf **VOL/SQ** gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein Audiosignal hören.
- 3 Drehen Sie den Knopf **VOL/SQ** im Uhrzeigersinn, bis Sie kein Hintergrundrauschen mehr hören.

Auswählen des Frequenzbandes

Sie können zwischen den jeweils für die USA und Kanada geltenden sowie den internationalen Frequenzbändern umschalten (*Kanallisten, Seite 12*).

HINWEIS: Nicht alle Frequenzbänder sind auf allen Gerätemodellen verfügbar.

- 1 Wählen Sie **MENU > KANAL > FREQUENZBAND**.
- 2 Wählen Sie ein Frequenzband aus.

Auswählen eines Kanals

Sie können einen internationalen, kanadischen oder US-Kanal auswählen (*Auswählen des Frequenzbandes, Seite 2*).

Wählen Sie eine Option:

- Drehen Sie den Knopf **SELECT**, um auf dem Gerät einen Kanal auszuwählen.

- Wählen Sie **▲** bzw. **▼**, um auf dem Handset einen Kanal auszuwählen.

Senden mit dem Funkgerät bzw. mit dem Handset

- 1 Wählen Sie einen geeigneten Kanal.
- 2 Vergewissern Sie sich, dass der Kanal frei ist.
HINWEIS: Gemäß den Richtlinien der Federal Communications Commission (FCC) sowie internationalen Bestimmungen dürfen Sie den laufenden Funkverkehr anderer nicht stören.
- 3 Wählen Sie auf dem Handset die Taste **PTT**.
Oben auf der Seite wird **TX** angezeigt.
- 4 Sprechen Sie in das Handset.
HINWEIS: Die maximale Sendezeit beträgt fünf Minuten. Nach fünf Minuten Sendezeit wird PTT deaktiviert, bis Sie die Taste PTT loslassen.
- 5 Lassen Sie die Taste **PTT** los.

Umgehen der Einstellung für die niedrige Sendeleistung

In dem in den USA verwendeten Frequenzband darf auf den Kanälen 13 und 67 generell nur mit geringer Leistung (1 W) gesendet werden, da diese für die Schiff-Schiff-Kommunikation (Brücke-Brücke-Funkverkehr) vorgesehen sind. Falls andere Funkgeräte diese Kanäle aufgrund der niedrigen Leistungseinstellung nicht empfangen können, haben Sie die Möglichkeit, die Standardeinschränkung zu umgehen.

- 1 Wenn Sie die US-Kanäle 13 oder 67 nutzen, wählen Sie **PTT**.
- 2 Wählen Sie während der Übertragung die Option **25W**.

Scannen und Speichern von Kanälen

Scannen aller Kanäle

Beim Scannen von Kanälen sucht das Funkgerät nach Kanälen, auf denen gesendet wird. Wenn auf einem Kanal gesendet wird, verweilt das Funkgerät auf diesem Kanal, bis die Übertragung stoppt. Nach einer Inaktivität von vier Sekunden auf dem Kanal setzt das Funkgerät den Scan-Vorgang fort.

HINWEIS: Wenn Sie ATIS aktivieren (*Automatische Sendererkennung (Automatic Transmitter Identification System, ATIS), Seite 10*), scannt das Funkgerät nicht nach Kanälen oder speichert sie.

- 1 Wählen Sie **SUCHE > ALLE**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **ANDERE**, um den derzeit aktiven Kanal von nachfolgenden Suchdurchläufen auszuschließen und den Scan-Vorgang fortzusetzen.
 - Wählen Sie **+CH16**, um Kanal 16 jedes Mal zu scannen, wenn ein anderer Kanal gescannt wird.
Beispielsweise scannt das Funkgerät Kanal 21, Kanal 16, Kanal 22, Kanal 16 usw.
Auf dem Display des Geräts wird **+CH16** angezeigt.
 - Wählen Sie **-CH16**, um Kanal 16 in der normalen Reihenfolge zu scannen.
Beispielsweise scannt das Funkgerät Kanal 14, Kanal 15, Kanal 16, Kanal 17 usw.
 - Wählen Sie **BEENDEN**, um den Scan-Vorgang zu beenden.
Das Funkgerät beendet den Scan-Vorgang und schaltet zum zuletzt verwendeten aktiven Kanal um.

Speichern von Kanälen

Mit Ausnahme der WX-Wetterkanäle können alle Kanäle gespeichert werden. Sie können eine unbegrenzte Anzahl an Kanälen speichern.

- 1 Wählen Sie **SUCHE**.
- 2 Drehen Sie den Knopf **SELECT**, bis Sie einen Kanal finden, den Sie speichern möchten.
- 3 Wählen Sie **KANAL SPEICHERN**.
Über einem gespeicherten Kanal wird das Symbol ★ angezeigt.

Entfernen von gespeicherten Kanälen

- 1 Wählen Sie **SUCHE**.
- 2 Drehen Sie den Knopf **SELECT**, bis Sie einen gespeicherten Kanal finden.
HINWEIS: Über einem gespeicherten Kanal wird das Symbol ★ angezeigt.
- 3 Wählen Sie **KANAL SPEICHERN**.

Scannen gespeicherter Kanäle

Sie können nur die gespeicherten Kanäle scannen. Wenn auf einem gespeicherten Kanal gesendet wird, verweilt das Funkgerät auf diesem Kanal, bis die Sendung stoppt. Nach einer Inaktivität von vier Sekunden auf dem Kanal setzt das Funkgerät den Scan-Vorgang fort.

HINWEIS: Wenn Sie ATIS aktivieren (*Automatische Sendererkennung (Automatic Transmitter Identification System, ATIS)*, Seite 10), scannt das Funkgerät nicht nach Kanälen oder speichert sie.

- 1 Wählen Sie **SUCHE > GESPEICHERT**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **ANDERE**, um den derzeit aktiven Kanal von nachfolgenden Suchdurchläufen auszuschließen und den Scan-Vorgang fortzusetzen.
 - Wählen Sie **+CH16**, um Kanal 16 jedes Mal zu scannen, wenn ein anderer gespeicherter Kanal gescannt wird.
Beispielsweise scannt das Funkgerät den gespeicherten Kanal 21, Kanal 16, den gespeicherten Kanal 25, Kanal 16 usw.
Auf dem Display des Geräts wird **+CH16** angezeigt.
 - Wählen Sie **-CH16**, um Kanal 16 nicht weiter zu scannen.
Beispielsweise scannt das Funkgerät den gespeicherten Kanal 21, den gespeicherten Kanal 25 usw.
 - Wählen Sie **BEENDEN**, um den Scan-Vorgang zu beenden.
Das Funkgerät beendet den Scan-Vorgang und schaltet zum zuletzt verwendeten aktiven Kanal um.

Überwachen mehrerer Kanäle

Zum Überwachen mehrerer Kanäle müssen Sie ATIS deaktivieren (*Automatische Sendererkennung (Automatic Transmitter Identification System, ATIS)*, Seite 10).

Sie können Prioritätskanäle und den derzeit ausgewählten Kanal auf Sendeaktivitäten überwachen. Kanal 16 ist der Kanal mit der höchsten Priorität. Kanal 9 ist der Standardkanal mit der zweithöchsten Priorität. Sie können einen anderen Kanal programmieren, der als Kanal mit der zweithöchsten Priorität verwendet werden soll (*Auswählen eines anderen Kanals mit der zweithöchsten Priorität*, Seite 3).

Wählen Sie **ÜBERWACHUNG**.

Überwachen von zwei Kanälen

Sie können gleichzeitig den aktuellen Kanal und Kanal 16 überwachen.

Wählen Sie **ÜBERWACHUNG > DUAL**.

Auf dem Display werden **DUALE ÜBERWACHUNG** und die Kanäle angezeigt, die Sie überwachen. Beispielsweise **DUALE ÜBERWACHUNG KN. und 16 + 9**.

Überwachen von drei Kanälen

Sie können gleichzeitig den aktuellen Kanal, Kanal 16 und den Kanal mit der zweithöchsten Priorität überwachen.

Wählen Sie **ÜBERWACHUNG > 3**.

Auf dem Display werden **3-KANAL-ÜBERWACHUNG**, Ihr aktueller Kanal, Kanal 16 und der Kanal mit der zweithöchsten Priorität angezeigt. Beispielsweise **3-KANAL-ÜBERWACHUNG KN. und 75 + 16 + 9**.

Auswählen eines anderen Kanals mit der zweithöchsten Priorität

Sie können auswählen, dass als Kanal mit der zweithöchsten Priorität anstelle von Kanal 9 ein anderer Kanal verwendet wird.

- 1 Wählen Sie **MENU > KANAL > 2. PRIORITÄT**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Drehen Sie am Funkgerät den Knopf **SELECT** auf den gewünschten Kanal.
 - Wählen Sie auf dem Handset die Taste ▲ bzw. ▼, um den gewünschten Kanal zu suchen.
- 3 Wählen Sie **OK**.

Umschalten auf Prioritätskanäle

Sie können schnell zwischen dem aktuellen Arbeitskanal und einem Prioritätskanal umschalten. Wenn Sie zu einem Prioritätskanal wechseln, ist automatisch eine hohe Übertragungsleistung (25 W) eingestellt. Wenn Sie zurück zum aktuellen Kanal wechseln, wird die Übertragungsleistung wiederhergestellt.

Auf nordamerikanischen Modellen können Sie schnell mit der 16/9 Taste zwischen Kanal 16, Ihrem Kanal mit der zweithöchsten Priorität und dem ursprünglich eingestellten Kanal umschalten.

Auf internationalen Modellen können Sie schnell mit der 16+ Taste zwischen Kanal 16 und dem ursprünglich eingestellten Kanal umschalten.

- 1 Wählen Sie **16/9** oder **16+**, um zwischen dem aktuellen Kanal und Kanal 16 umzuschalten.
Die hohe Übertragungsleistung (25 W) wird automatisch eingestellt. Sie können **HI/LO > 1W** wählen, um die niedrige Übertragungsleistung (1 W) einzustellen.
- 2 Auf nordamerikanischen Modellen wählen Sie **16/9**, um auf den Kanal mit der zweithöchsten Priorität umzuschalten.
- 3 Wählen Sie **16/9** oder **16+**, um zum vorherigen Kanal und zur vorherigen Einstellung der Übertragungsleistung zurückzukehren.

Einstellen der Empfangsempfindlichkeit

Sie können die Empfangsempfindlichkeit des Funkgerätes steuern. In Gebieten mit starkem Funkverkehr oder bei elektromagnetischen Störungen, z. B. in der Nähe von Mobilfunkmasten, können Sie die Empfangsempfindlichkeit auf LOC einstellen, um die Empfindlichkeit des Empfängers zu reduzieren. Bei entlegenen Gebieten und auf offenen Gewässern können Sie die Empfangsempfindlichkeit auf DIST einstellen. Dadurch wird gewährleistet, dass Sie den maximalen Empfangsbereich des Empfängers nutzen.

- 1 Wählen Sie **HI/LO**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **LOC**, um die Nah-Empfindlichkeitsstufe einzustellen.

- Wählen Sie **DIST**, um die Fern-Empfindlichkeitsstufe einzustellen.

Umschalten zwischen dem Sendebetrieb mit 1 W und 25 W

Sie können die Sendeleistung des Funkgerätes steuern. Die niedrige Einstellung (1 W) wird für Sendungen in die unmittelbare Umgebung verwendet, während die hohe Einstellung (25 W) zur Überbrückung größerer Entfernungen und zur Sendung von Notrufen dient.

Wenn zwei Signale auf derselben Frequenz ausgestrahlt werden, empfängt ein VHF-Funkgerät nur das stärkere der beiden Signale. Verwenden Sie außer bei Notrufen nur die geringste für die Kommunikation erforderliche Sendeleistung. Dadurch verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Sendungen den Funkverkehr unbeteiligter Dritter stören.

In dem in den USA verwendeten Frequenzband darf auf den Kanälen 13 und 67 generell nur mit geringer Leistung (1 Watt) gesendet werden. Sie können die Leistungseinstellung während des Sendebetriebs vorübergehend umgehen (*Umgehen der Einstellung für die niedrige Sendeleistung, Seite 2*).

Im international verwendeten Frequenzband darf auf den Kanälen 15 und 17 nur mit geringer Leistung (1 W) gesendet werden, und auf dem Funkgerät kann kein hoher Sendebetrieb (25 W) auf diesen Kanälen eingestellt werden.

- 1 Wählen Sie **HI/LO**.
- 2 Wählen Sie **1W** oder **25W**.

Verwenden des Megafons

Zum Verwenden des Megafons muss an Deck des Boots oder in den Aufbauten (optional) ein Megafon installiert sein. Weitere Informationen finden Sie im Dokument *VHF 110/210 AIS Serie – Installationsanweisungen*.

Das Megafon ermöglicht Durchsagen auf dem Schiff bzw. vom Schiff in Richtung Land sowie auch die Zweiwegekommunikation zwischen verbundenen Funkgeräten. Sie können eine Nachricht an die auf dem Schiff befindlichen Positionen richten, und die vom Megafon aufgenommenen akustischen Signale werden über den Lautsprecher des Funkgeräts wiedergegeben. Auf Schiffen mit geschlossenen Kabinen können Sie mit dem Megafon hören, was an Deck geschieht.

HINWEIS: Das Megafon ist nicht auf allen VHF-Funkgerätmodellen verfügbar.

HINWEIS: Im Megafon-Betrieb empfängt das Funkgerät keine Sendungen vom derzeit aktiven Kanal.

- 1 Wählen Sie **Ö. AD. > HAILER**.

Die vom Horn aufgenommenen akustischen Signale werden über den Lautsprecher des Funkgeräts wiedergegeben.

- 2 Halten Sie **PTT** gedrückt.
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Sprechen Sie in das Handset, um eine Durchsage zu tätigen.
 - Drehen Sie am Funkgerät den Knopf **SELECT**, oder wählen Sie am Handset die Taste **▲** bzw. **▼**, um die Lautstärke der Megafonausgabe anzupassen.
- 4 Lassen Sie die Taste **PTT** los, um die Sendung einzustellen und sich stattdessen Übertragungen von anderen verbundenen Funkgeräten auf dem Schiff anzuhören.

Nebelhorn

HINWEIS: Das Nebelhorn ist nicht auf allen VHF-Funkgerätmodellen verfügbar.

Zum Verwenden des Nebelhorns muss an Deck oder in den Aufbauten des Boots ein Megafon installiert sein. Weitere

Informationen finden Sie im Dokument *VHF 110/210 AIS Serie – Installationsanweisungen*.

Das Nebelhorn ist Teil des Public Address-Systems (PA) des Funkgeräts. Sie können die Nebelhornsignale über ein Megafon oder einen externen Lautsprecher ertönen lassen. Das Funkgerät kann das Horn mithilfe von Standardsignalfolgen automatisch betätigen. Sie können es jedoch auch manuell betätigen. Wenn Sie das Nebelhorn manuell betätigen, werden zwischen den Nebelhornsignalen die vom Horn aufgenommenen akustischen Signale über den Lautsprecher des Funkgeräts wiedergegeben.

Automatisches Betätigen des Nebelhorns

- 1 Wählen Sie **Ö. AD. > NEBEL > AUTOMATISCH**.
- 2 Wählen Sie eine Option für die Art des Nebelhorns.
Das Funkgerät schaltet zwischen der Betätigung des Horns mit der vordefinierten Signalfolge und dem Empfang des Funkverkehrs um.
- 3 Drehen Sie den Knopf **SELECT**, um die Lautstärke des Horns anzupassen (optional).

Manuelles Betätigen des Nebelhorns

HINWEIS: Bei der manuellen Betätigung des Horns empfängt das Funkgerät zwischen den Nebelhornsignalen keine Übertragungen.

- 1 Wählen Sie **Ö. AD. > NEBEL > MANUELL**.
Die akustischen Signale werden vom Horn aufgenommen und über den Lautsprecher des Funkgeräts wiedergegeben.
- 2 Halten Sie **PTT** gedrückt.
HINWEIS: Das Horn verstummt, wenn Sie die Taste **PTT** loslassen.
- 3 Drehen Sie den Knopf **SELECT**, um die Lautstärke des Horns anzupassen (optional).

Anpassen der Tonfrequenz des Nebelhorns

Sie können die Tonfrequenz des Nebelhorns erhöhen bzw. verringern. Die Tonhöhe steigt mit zunehmender Frequenz an und sinkt mit abnehmender Frequenz. Der Mindestwert beträgt 200 Hz, und der Maximalwert beträgt 850 Hz. Die Standardeinstellung ist 350 Hz. Die korrekte Tonhöhe von Nebelhörnern ist durch Vorschriften festgelegt und entspricht der Schiffsgröße.

- 1 Wählen Sie **MENU > SYSTEM > NEBELHORN-FREQUENZ**.
- 2 Drehen Sie den Knopf **SELECT**, um die Frequenz in Schritten von 50 Hz anzupassen.
- 3 Wählen Sie **ANNEHMEN**.

Eingeben von Text

Möglicherweise müssen Sie auf dem Funkgerät einen Namen, eine Zahl oder anderen Text eingeben.

- 1 Wenn ein Zahlen- oder Textfeld aktiv ist, drehen Sie den Knopf **SELECT**, um die Zahl, den Buchstaben oder das Zeichen zu ändern.
- 2 Drücken Sie auf den Knopf **SELECT**, um die Zahl, den Buchstaben oder das Zeichen zu übernehmen und zur nächsten Position der Folge überzugehen.
- 3 Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Zahlen, Buchstaben oder Zeichen.
HINWEIS: Sie können **←** wählen, um zur vorherigen Eingabe der Folge zurückzukehren.
- 4 Wählen Sie **ANNEHMEN**.

NOAA® Wettersendungen und Warnungen

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht auf allen Funkgerätmodellen verfügbar.

NOAA Wettersendungen auf den WX-Kanälen sind nur in den USA und in bestimmten Regionen in Kanada verfügbar.

Auf kompatiblen Funkgerätmodellen sind 10 WX-Kanäle vorprogrammiert. Diese Kanäle dienen zum Abhören von Wettersendungen der National Oceanic and Atmospheric Organization (NOAA). Auf WX-Kanälen ist nur der Empfang möglich. Diese Sendungen werden kontinuierlich ausgestrahlt und regelmäßig aktualisiert. NOAA Sendeinformationen sind regional und gelten für Ihr jeweiliges Aufenthaltsgebiet, in dem Sie diese Nachrichten empfangen.

Einstellen von Wettersendungen

- 1 Drücken Sie im Hauptmenü den Knopf **SELECT**.
Auf der Seite wird WX angezeigt.
- 2 Drehen Sie den Knopf **SELECT**, um den Wetterkanal zu ändern.

Aktivieren und Deaktivieren von Wetterwarnungen

Sie können Wetterwarnungen (WX) aktivieren, die ausgegeben werden, wenn Sie Standardfunkkanäle verwenden.

- 1 Wählen Sie beim Einstellen von Wettersendungen die Option **ALERT**, um Wetterwarnungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
 zeigt an, dass Wetterwarnungen aktiviert sind.
- 2 Wählen Sie **BEENDEN**.
Das Funkgerät kehrt zum normalen Betrieb zurück, überwacht jedoch weiterhin Wetterwarnungen.

Digitaler Selektivruf

Digitaler Selektivruf

HINWEIS: Zum Verwenden der DSC-Funktionen müssen Sie zunächst eine MMSI-Nummer (Mobile Marine Safety Identity) eingeben (*Eingeben der eigenen MMSI-Nummer*, Seite 5). Eine MMSI-Nummer dient ähnlich wie eine Telefonnummer zur Kennzeichnung jedes einzelnen DSC-Funkgerätes.

Der Digitale Selektivruf (DSC) ist eine Hauptkomponente des Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS). Mithilfe des DSC können VHF-Funkgeräte digitale Anrufe direkt an andere Schiffe und Küstenfunkstationen einschließlich der US-amerikanischen und kanadischen Küstenwache senden bzw. von diesen Stationen empfangen. Das Funkgerät bietet alle DSC-Funktionen nach Klasse D.

Falls am Sende-/Empfangsgerät ein GPS-Gerät angeschlossen ist, werden beim Senden eines Notrufs oder eines anderen DSC-Anrufs der Breiten- und Längengrad sowie die aktuelle Uhrzeit übertragen. Falls Sie Ihre Positionsdaten manuell eingeben, werden die eingegebenen Werte für den Breiten- und Längengrad sowie die Uhrzeit der Eingabe mit dem Anruf übertragen. Bei der automatischen Übertragung der Position erhalten Sie im Notfall schneller Hilfe.

Der Kanal 70 ist ausschließlich für DSC-Anrufe reserviert. Im Gerät wird ein spezieller Empfänger verwendet, der den Kanal 70 permanent überwacht. Sie müssen den Kanal nicht ändern, um einen DSC-Anruf abzusetzen. Das Gerät wechselt automatisch zu Kanal 70, um einen DSC-Anruf zu senden. Das Funkgerät sendet die DSC-Daten auf dem Kanal 70 in weniger als einer Sekunde und schaltet dann zur Sprachkommunikation auf einen entsprechenden Kanal um.

Bei einem eingehenden bzw. verpassten DSC-Anruf wird auf dem Display des Geräts das Symbol  angezeigt.

HINWEIS: Das Gerät deaktiviert die DSC-Funktion automatisch, wenn Sie ATIS einschalten (*Automatische Sendererkennung (Automatic Transmitter Identification System, ATIS)*, Seite 10).

Eingeben der eigenen MMSI-Nummer

HINWEIS

Sie können die MMSI-Nummer nur einmal eingeben. Falls nach der Eingabe der MMSI-Nummer eine Änderung notwendig ist, müssen Sie das Funkgerät zwecks Neuprogrammierung zu Ihrem Garmin® Händler bringen.

Die MMSI-Nummer (Mobile Maritime Safety Identity) ist eine neunstellige Zahl und dient zur DSC-Eigenkennzeichnung. Diese Nummer ist erforderlich, um die DSC-Funktionen des Funkgeräts nutzen zu können. Sie erhalten eine MMSI-Nummer von der Telekommunikationsbehörde oder vom Schiffsregister Ihres Landes. In den USA können Sie eine MMSI-Nummer von folgenden Quellen beziehen:

- Federal Communications Commission (FCC): Die Zuweisungen sind international gültig.
- BoatU.S.®, Sea Tow® oder United States Power Squadrons®: Die Zuweisungen gelten nur für US-Gewässer.

- 1 Wählen Sie **MENU > DSC > MEINE MMSI**.
- 2 Geben Sie die MMSI-Nummer ein (*Eingeben von Text*, Seite 4).
- 3 Wählen Sie **ANNEHMEN**.
Sie werden vom Funkgerät zur Bestätigung Ihrer Identität aufgefordert.
- 4 Geben Sie die MMSI-Nummer erneut ein, und wählen Sie **ANNEHMEN**.
Falls die eingegebenen MMSI-Nummern nicht übereinstimmen, wird eine Meldung angezeigt.
- 5 Wählen Sie bei Bedarf die Option **ERNEUT**, und geben Sie die Nummer erneut ein.

Anzeigen der eigenen MMSI-Nummer

Wählen Sie **MENU > DSC > MEINE MMSI**.

Notrufe

Wenn Sie einen Notruf senden, wird der Notruf an alle im Empfangsbereich befindlichen DSC-fähigen Funkgeräte übertragen. Sofern am Sende-/Empfangsgerät ein GPS-Gerät angeschlossen ist, werden Ihre aktuelle GPS-Position (Breiten- und Längengrad) und die aktuelle Zeit mit dem Notruf übertragen. Falls Sie Ihre Position und die Zeit manuell eingegeben haben, werden diese Daten im Notruf übertragen.

HINWEIS: Machen Sie sich mit dem Standardformat und dem Protokoll von Notrufen vertraut, um zu gewährleisten, dass Ihr Notruf verständlich und effektiv ist.

Senden eines Notrufs ohne genauere Angaben

Wenn Sie einen Notruf ohne genauere Angaben senden, wird die Art des Notfalls, in dem Sie sich befinden, nicht übertragen. Ein Notruf ohne genauere Angaben wird schneller gesendet, wodurch Sie bei einem Notfall wertvolle Zeit einsparen können.

- 1 Heben Sie die federbelastete Klappe an, und halten Sie die Taste **DISTRESS** mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.
Das Funkgerät erzeugt einen Signalton, und zählt die Sekunden herunter. Auf dem Display wird die Meldung **DISTRESS CALL COUNTING DOWN** angezeigt.
Das Funkgerät erzeugt ein Alarmsignal, schaltet auf Kanal 70 um und sendet den Notruf mit hoher Sendeleistung (25 W).
- 2 Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Alarmsignal abzuschalten.

Das Funkgerät schaltet auf Kanal 16 und hohe Sendeleistung (25 W).

- 3 Wählen Sie auf dem Handset oder dem Funkgerät die Taste **PTT**, um die Notrufmeldung zu senden.

Das Funkgerät wartet auf Kanal 70 auf eine Bestätigung (ACK) von einer Station, die den Notruf empfangen hat.

Senden eines Notrufs mit genaueren Angaben

Wenn Sie einen Notruf mit genaueren Angaben senden, wird die Art des Notfalls, in dem Sie sich befinden, übertragen.

- 1 Heben Sie die federbelastete Klappe an, und drücken Sie die Taste **DISTRESS**.

- 2 Drehen Sie den Knopf **SELECT**, und wählen Sie die Art des Notrufs aus.

TIPP: Sie können **CLEAR** wählen, um die Seite zu verlassen, ohne den Notruf zu senden.

- 3 Halten Sie die Taste **DISTRESS** mindestens drei Sekunden lang gedrückt.

Das Funkgerät erzeugt einen Signalton, und zählt die Sekunden herunter. Auf dem Display wird die Meldung **DISTRESS CALL COUNTING DOWN** angezeigt.

Das Funkgerät erzeugt ein Alarmsignal, schaltet auf Kanal 70 um und sendet den Notruf mit hoher Sendeleistung (25 W).

- 4 Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Alarmsignal abzuschalten.

Das Funkgerät schaltet auf Kanal 16 und hohe Sendeleistung (25 W).

- 5 Wählen Sie auf dem Handset oder Funkgerät die Taste **PTT**, um die Meldung zu senden.

Das Funkgerät wartet auf Kanal 70 auf eine Bestätigung (ACK) von einer Station, die den Notruf empfangen hat.

Warten auf und Empfangen einer Notrufbestätigung

Falls das Funkgerät keine Notrufbestätigung empfängt, sendet das Funkgerät den Notruf nach einer zufällig gewählten Zeit von 3,5 bis 4,5 Minuten erneut. Der Notruf wird solange in zufällig gewählten Intervallen neu gesendet, bis das Funkgerät eine Bestätigung empfängt.

Wenn das Funkgerät eine Bestätigung empfängt, erzeugt es einen Signalton und zeigt die Meldung **NOTRUF BESTÄTIGEN** an.

- 1 Zum Abschalten des Signaltons können Sie eine beliebige Taste drücken.

- 2 Wählen Sie **↙**, um zusätzliche Informationen anzuzeigen.

TIPP: Falls die MMSI der Station, die die Bestätigung gesendet hat, im Verzeichnis eingetragen ist, wird der zur MMSI-Nummer gehörende Name der Station auf dem Display angezeigt. Falls die MMSI der Station nicht im Verzeichnis eingetragen ist, wird die MMSI-Nummer auf dem Display angezeigt.

- 3 Wählen Sie **ANNEHMEN**.

Stoppen der automatischen Wiederholung von Notrufen

Wählen Sie **ABBRECHEN**.

Das Funkgerät bleibt auf Kanal 16 eingestellt.

HINWEIS: Durch die Auswahl von **ABBRECHEN** wird die automatische Wiederholung des Notrufs gestoppt, allerdings wird anderen Stationen nicht mitgeteilt, dass Sie sich nicht mehr in einer Notsituation befinden. Falls Sie sich nicht mehr in einer Notsituation befinden, sollten Sie den Notruf widerrufen (*Beenden eines Notrufs, Seite 6*).

Beenden eines Notrufs

Ein Notruf wird erst gesendet, wenn Sie die Taste **DISTRESS** mindestens drei Sekunden lang gedrückt halten. Wenn Sie

versehentlich einen Notruf auslösen oder sich nicht mehr in einer Notsituation befinden, sollten Sie den Notruf unverzüglich annullieren, indem Sie auf Kanal 16 eine Sprachnachricht an alle Stationen senden.

- 1 Wählen Sie **ABBRECHEN > JA**, und warten Sie, bis auf dem Display die Meldung **DISTRESS CANCEL HAS BEEN SENT** angezeigt wird.

- 2 Wählen Sie **OK**.

- 3 Halten Sie auf dem Handset die Taste **PTT** gedrückt, und senden Sie eine geeignete Meldung zur Annullierung des Notrufs (*Text für die Annullierung eines Notrufs, Seite 6*).

- 4 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **BEENDEN**, um die Annullierung des Notrufs abzuschließen und zum normalen Betrieb des Funkgeräts zurückzukehren.
- Wählen Sie **ERNEUT SENDEN**, um die Annullierung des Notrufs erneut zu senden und den Vorgang erneut zu starten.

Text für die Annullierung eines Notrufs

Wenn Sie einen DSC-Notruf widerrufen (*Beenden eines Notrufs, Seite 6*), sollten Sie eine geeignete Meldung zur Annullierung der Notrufmeldung senden.

Beispiel: „An alle Funkstellen, an alle Funkstellen, an alle Funkstellen, hier ist ____ (Schiffsname), MMSI-Nummer ____, Position ____ (Nord oder Süd), ____ (West oder Ost). Ich widerrufe meinen Notruf vom ____ (Datum und Uhrzeit). Hier ist ____ (Schiffsname), MMSI-Nummer ____ . Over.“

Senden von Anrufen

Senden von Einzelrufen

- 1 Wählen Sie **DSC > EINZELRUF**.

- 2 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **MANUELL**, geben Sie die MMSI-Nummer ein, und wählen Sie **ANNEHMEN**, um die MMSI-Nummer manuell einzugeben.
- Wählen Sie **VERZEICHNIS** und dann einen Eintrag, um einen Eintrag aus dem Verzeichnis auszuwählen.
- Wählen Sie **LETZTE ANRUF**, um einen der letzten Anrufe auszuwählen.

- 3 Wählen Sie einen Kanal (*Kanäle für Einzel- oder Gruppenrufe, Seite 7*).

Das Funkgerät überträgt die Anforderung zusammen mit Ihrem Anruf.

- 4 Wählen Sie **VERBINDUNG**.

Das Funkgerät sendet den Anruf auf Kanal 70 und kehrt zum vorherigen Kanal zurück. Es hört jedoch den Kanal 70 auf eine eintreffende Bestätigung ab. Nach dem Empfang einer Bestätigung schaltet das Funkgerät auf den Kanal um, den Sie für den Anruf ausgewählt haben.

Senden von Gruppenrufen

Zum Senden von Gruppenrufen müssen Sie zunächst die MMSI-Nummer der Gruppe in das Verzeichnis eingeben (*Hinzufügen einer Gruppe, Seite 9*).

Mithilfe eines Gruppenrufs können Sie Kontakt zu einer Gruppe bestimmter Schiffe aufnehmen, z. B. zu einem Segelklub oder einer Flottille.

- 1 Wählen Sie **DSC > GRUPPE > VERBINDUNG**.

- 2 Wählen Sie eine gespeicherte Gruppe.

- 3 Wählen Sie einen Kanal (*Kanäle für Einzel- oder Gruppenrufe, Seite 7*).

Das Funkgerät überträgt die Kanalanforderung zusammen mit dem Anruf.

- 4 Wählen Sie **VERBINDUNG**.

Das Funkgerät sendet den Anruf auf Kanal 70 und schaltet dann auf den ausgewählten Kanal um.

Kanäle für Einzel- oder Gruppenrufe

Bei Einzel- oder Gruppenrufen sollten Sie aus bestimmten DSC-Kanälen auswählen. Das Funkgerät überträgt diese Anforderung zusammen mit Ihrem Anruf.

- USA: Kanäle 6, 8, 9, 10, 13, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 und 77.
- Kanada und international: Alle US-amerikanischen Kanäle plus Kanal 15

DSC-Kanäle sind auf Kanäle beschränkt, die in allen Frequenzbändern verfügbar sind. Sie können BENUTZERDEFINIERT wählen, um einen nicht aufgeführten Kanal auszuwählen. Bei der Auswahl eines benutzerdefinierten Kanals kann die angerufene Station den ausgewählten Kanal unter Umständen nicht nutzen. Sie sollten einen zur Kommunikation geeigneten Kanal auswählen.

Anrufe an alle Schiffe

Anrufe an alle Schiffe werden an alle Stationen im Empfangsbereich des Funkgerätes gesendet. Sie können zwei Arten von Anrufen an alle Schiffe senden. Sicherheitsrufe dienen zur Verbreitung wichtiger Navigations- oder Wetterinformationen. Dringlichkeitsrufe dienen zur Verbreitung von Informationen zu Situationen, die die Sicherheit von Schiffen oder Personen betreffen, in denen jedoch keine unmittelbare Gefahr bevorsteht. Der Kapitän muss darüber entscheiden, ob eine Situation einen Sicherheits- oder einen Dringlichkeitsruf rechtfertigt.

- 1 Wählen Sie **DSC > ALLE SCHIFFE**.
- 2 Wählen Sie **SICHERHEIT** oder **WICHTIG**.
- 3 Wählen Sie einen Kanal (*Kanäle für Einzel- oder Gruppenrufe, Seite 7*).

Das Funkgerät überträgt die Kanalanforderung zusammen mit dem Anruf.

- 4 Wählen Sie **VERBINDUNG**.

Das Funkgerät sendet den Anruf auf Kanal 70 und schaltet dann auf den ausgewählten Kanal um.

Anfordern der Position von Schiffen

Positionsdaten, die von Stationen empfangen werden, die auf Positionsanforderungsrufe antworten, werden über das NMEA® Netzwerk gesendet. Sie können die Schiffe auf Ihrem Garmin Kartenplotter darstellen.

- 1 Wählen Sie **DSC > POSITIONS-ANFRAGE**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **MANUELL**, geben Sie die MMSI-Nummer ein, und wählen Sie **ANNEHMEN**, um die MMSI-Nummer manuell einzugeben.
 - Wählen Sie **VERZEICHNIS** und dann einen Eintrag, um einen Eintrag aus dem Verzeichnis auszuwählen.
- 3 Wählen Sie **VERBINDUNG**.

Das Funkgerät sendet den Anruf auf Kanal 70 und kehrt dann zum vorherigen Kanal zurück. Auf dem Display wird die Meldung **WARTEN AUF ANTWORT** angezeigt.

Empfangen von Anrufen

Empfangen von Notrufen und weitergeleiteten Notrufen

Beim Empfang eines Notrufs oder eines weitergeleiteten Notrufs werden auf dem Display des Funkgeräts die Meldung **DISTRESS** oder **NOTRUF EMPFANGEN** sowie Informationen zum Anruf angezeigt, beispielsweise die MMSI-Nummer und die Art des Notfalls. Ein Notruf wird von einem Schiff gesendet, das Hilfe benötigt. Ein weitergeleiteter Notruf wird von einem

anderen Schiff bzw. einer Station im Namen eines Schiffes gesendet, das Hilfe benötigt.

Das Funkgerät sendet den Anruf betreffende Daten über das NMEA Netzwerk, wobei die konfigurierten MMSI-Filter zugrunde gelegt werden (*Konfigurieren von DSC NMEA Übertragungen, Seite 11*).

Wählen Sie eine Option, wenn ein Notruf eingeht:

- Wählen Sie **↙**, um zusätzliche Informationen zum Notruf anzuzeigen.
- Wählen Sie **OK**, um den Notruf zu akzeptieren und auf Kanal 16 umzuschalten.
- Wählen Sie **ABBRECHEN**, um den Notruf zu ignorieren und auf dem aktuellen Kanal zu bleiben.

Empfangen von Dringlichkeits- und Sicherheitsrufen an alle Schiffe

Wenn Sie einen Dringlichkeits- oder Sicherheitsruf an alle Schiffe empfangen, wird auf dem Display die Meldung **ALLE SCHIFFE** angezeigt. Außerdem wird die Anrufart als **WICHTIG** oder **SICHERHEIT** angegeben. Falls die Kanalanforderung einen ungültigen Kanal enthält, wird auf dem Display die Meldung **KANAL NICHT UNTERSTÜTZT** angezeigt.

Wählen Sie eine Option, wenn ein Dringlichkeits- oder Sicherheitsruf eingeht:

- Wählen Sie **↙**, um zusätzliche Informationen zum Anruf anzuzeigen.
- Wählen Sie **OK**, um den Anruf zu akzeptieren und auf Kanal 16 umzuschalten.
- Wählen Sie **ABBRECHEN**, um den Anruf zu ignorieren und auf dem aktuellen Kanal zu bleiben.

Empfangen von Routine-Einzelrufen

Wenn Sie einen Routine-Einzelruf empfangen, wird auf dem Display die Meldung **EINZELRUF** angezeigt. Außerdem wird die Anrufart als **NORMAL** angegeben. Falls die Kanalanforderung einen ungültigen Kanal enthält, wird auf dem Display die Meldung **KANAL NICHT UNTERSTÜTZT** angezeigt.

Wählen Sie eine Option, wenn ein Anruf auf einem gültigen Kanal eingeht:

- Wählen Sie **OK**, um den Anruf zu akzeptieren und auf den angeforderten Kanal umzuschalten.
- Wählen Sie **ABBRECHEN**, um den Anruf zu ignorieren und auf dem aktuellen Kanal zu bleiben.

Empfangen von Positionsanforderungen

Sie können das Funkgerät so konfigurieren, dass es automatisch auf eingehende Positionsanforderungen antwortet, dass Sie aufgefordert werden, die eingehenden Anforderungen vor der Beantwortung zu überprüfen und zu bestätigen, oder dass eingehende Anforderungen ignoriert werden (*Automatisches Senden von Positionsantworten, Seite 9*).

Wenn Sie eine Positionsanforderung empfangen, bei der automatische Positionsantworten aktiviert sind, wird auf dem Display die Meldung **BESTÄTIGUNG WIRD GESENDET** angezeigt, und das Funkgerät sendet Ihre Position automatisch. Nach der erfolgreichen Übertragung der Position wird auf der Seite die Meldung **GPS-POSITION GESENDET** angezeigt.

Wenn Sie eine Positionsanforderung erhalten, bei der automatische Positionsantworten deaktiviert sind, wird auf dem Display die Meldung **POSITIONS-ANFRAGE** angezeigt.

Wenn Sie eine Positionsanforderung erhalten, bei der automatisch Positionsantworten deaktiviert sind, wählen Sie **OK** und anschließen eine Option:

- Wählen Sie **OK**, um auf die Positionsanforderung zu antworten und dabei die aktuelle Position zu senden.

Falls GPS- oder manuelle Positionsdaten verfügbar sind, überträgt das Funkgerät Ihre Position an das andere Schiff.

- Wählen Sie **ABBRECHEN**, um die Positionsanforderung zu ignorieren.

Empfangen von Positionsrufen

Wenn Sie einen Positionsruf empfangen, werden auf dem Display die Meldung POSITION GESENDET und die Positionsdaten angezeigt.

Wählen Sie **OK**.

Das Funkgerät speichert die Positionsmeldung im Verbindungsprotokoll.

Empfangen von Gruppenrufen

Wenn Sie einen Gruppenruf empfangen, wird auf dem Display die Meldung GRUPPE angezeigt. Außerdem werden Sie vom Funkgerät aufgefordert, auf den angeforderten Kanal umzuschalten. Falls die Kanalanforderung ungültig ist, wird auf dem Display die Meldung KANAL NICHT UNTERSTÜTZT angezeigt.

- 1 Wählen Sie **OK**.
- 2 Drehen Sie den Knopf **SELECT**, um den angeforderten Kanal auszuwählen.
- 3 Wählen Sie **OK**.

Positionsüberwachung

Bei aktivierter Positionsüberwachung stellt das Funkgerät mithilfe von intervallbasierter Positionsanforderungen die Position von bis zu drei Schiffen dar.

Das Funkgerät sendet empfangene Positionsdaten über das NMEA Netzwerk, und Sie können die Schiffe auf dem Garmin Kartenplotter darstellen ([Konfigurieren von DSC NMEA Übertragungen, Seite 11](#)).

Auswählen von Schiffen und Aktivieren der Positionsüberwachung

Zum Verwenden der Positionsüberwachung muss mindestens ein Schiff im Verzeichnis gespeichert sein ([Verzeichnis, Seite 9](#)).

- 1 Wählen Sie **DSC > POSITIONSERMITTLUNG > EINTRAG HINZUFÜGEN**.
- 2 Wählen Sie die Schiffe, deren Position Sie überwachen möchten.

Sie können gleichzeitig die Position von bis zu drei Schiffen überwachen. Falls Sie ein viertes Schiff auswählen, gibt das Funkgerät einen Fehlerton aus, und Sie müssen ein Schiff entfernen, um ein neues hinzuzufügen.

- 3 Wählen Sie **TRACKING BEGINNEN**.

Auf der Seite wird das Symbol  angezeigt, wenn das Funkgerät die Position von Schiffen überwacht.

Abfrageintervall-Reihenfolge für die Positionsüberwachung

Die Vorschriften lassen das Senden eines Positionsanforderungsrufs im Abstand von fünf Minuten zu. Wenn mehrere Schiffe verfolgt werden, ruft das Funkgerät die einzelnen Schiffe abwechselnd im Abstand von fünf Minuten an. Falls ein Schiff nicht auf fünf aufeinanderfolgende Positionsanforderungsrufe antwortet, wird das Schiff vom Funkgerät aus der Positionsüberwachungsliste gelöscht.

Die folgende Tabelle verdeutlicht, wie das Zeitintervall auf die Schiffe in der Positionsüberwachungsliste angewendet wird.

Schiff	Zeit
Schiff 1	0 Minuten (sofort beim Starten der Positionsüberwachung)
Schiff 2	5 Minuten
Schiff 3	10 Minuten

Schiff	Zeit
Schiff 1	15 Minuten
Schiff 2	20 Minuten
Schiff 3	25 Minuten

Anzeigen und Deaktivieren von Schiffen in der Positionsüberwachungsliste

Sie können Schiffe deaktivieren, die zwar in der Überwachungsliste verbleiben, jedoch nicht aktiv verfolgt werden sollen.

- 1 Wählen Sie **DSC > POSITIONSERMITTLUNG > SCHIFFE**.
- 2 Wählen Sie ein Schiff.
- 3 Wählen Sie **AUS**.

Löschen von Schiffen aus der Positionsüberwachungsliste

Sie können Schiffe, die Sie zukünftig nicht mehr verfolgen werden, aus der Positionsüberwachungsliste löschen.

- 1 Wählen Sie **DSC > POSITIONSERMITTLUNG > LÖSCHEN**.
- 2 Wählen Sie ein Schiff.
- 3 Wählen Sie **JA**.

Verbindungsprotokoll

Wenn das Funkgerät einen DSC-Anruf erhält, werden das Datum und die Uhrzeit, die rufende Station und die Anrufart im Verbindungsprotokoll aufgezeichnet. Das Radio zeichnet außerdem den Breiten- und Längengrad der rufenden Station auf, sofern diese Daten im Anruf übertragen werden.

DSC-Anrufe werden als Notruf, Positionsruf oder andere Anrufe aufgezeichnet.

Anrufart	Verbindungsprotokoll
Notruf	Notruf
Notrufweiterleitung	Notruf
Notrufbestätigung	Notruf
Positionssendung	Position
Positionsanforderung	Position
Gruppe	Sonstige
Alle Schiffe	Sonstige
Einzelruf	Sonstige

Wenn Sie eine rufende Station in das Verzeichnis eintragen, wird der Name der Station in der Liste der Anrufe angezeigt. Wenn die rufende Station nicht im Verzeichnis gespeichert ist, wird die MMSI-Nummer in der Liste der Anrufe angezeigt. Ein Symbol kennzeichnet die Stationsart.

Symbol	Bedeutung	Format der MMSI-Nummer
	Schiffsfunkstation	XXXXXXXXXX
	Gruppenruf	0XXXXXXXXX
	Küstenfunkstation	00XXXXXXXX

Anzeigen der Anrufe im Verbindungsprotokoll

- 1 Wählen Sie **DSC > VERBINDUNGSPROTOKOLL**.
- 2 Wählen Sie eine Verbindungsprotokoll-Kategorie.
- 3 Wählen Sie einen Anruf aus.

Auf dem Display werden Informationen zum Anruf angezeigt.

Senden eines Anrufs über ein Verbindungsprotokoll

Über das Verbindungsprotokoll gesendete Anrufe sind Routine-Einzelrufe.

- 1 Wählen Sie **DSC > VERBINDUNGSPROTOKOLL**.
- 2 Wählen Sie eine Verbindungsprotokollart.

- 3 Wählen Sie die MMSI-Nummer bzw. den Stationsnamen aus.
- 4 Wählen Sie **VERBINDUNG**.
- 5 Wählen Sie einen Kanal, auf dem der Anruf gesendet werden soll (*Kanallisten, Seite 12*).
Das Funkgerät überträgt die Kanalanforderung zusammen mit dem Anruf.
- 6 Wählen Sie **VERBINDUNG**.

Speichern von Schiffen oder Stationen aus dem Verbindungsprotokoll im Verzeichnis

- 1 Wählen Sie **DSC > VERBINDUNGSPROTOKOLL**.
- 2 Wählen Sie eine Verbindungsprotokoll-Kategorie.
- 3 Wählen Sie die MMSI-Nummer, die Sie speichern möchten.
- 4 Wählen Sie **SPEICHERN**.
- 5 Geben Sie den Namen für das gespeicherte Schiff bzw. die gespeicherte Station ein, oder bearbeiten Sie ihn (optional) (*Eingeben von Text, Seite 4*).

Löschen eines Eintrags aus dem Verbindungsprotokoll

- 1 Wählen Sie **DSC**.
- 2 Wählen Sie eine Verbindungsprotokoll-Kategorie.
- 3 Wählen Sie die MMSI-Nummer oder die Station.
- 4 Wählen Sie **↕**.
- 5 Wählen Sie **LÖSCHEN**.

Verzeichnis

Sie können die MMSI-Nummern von Schiffen und Stationen speichern und ihnen Namen zuweisen, um schnell auf sie zuzugreifen oder um sie zu identifizieren.

Anzeigen gespeicherter Schiffe und Stationen im Verzeichnis

- 1 Wählen Sie **DSC > VERZEICHNIS > VERZEICHNIS**.
- 2 Wählen Sie ein gespeichertes Schiff bzw. eine gespeicherte Station.

Hinzufügen von Einträgen zum Verzeichnis

- 1 Wählen Sie **DSC > VERZEICHNIS > EINTRAG HINZUFÜGEN**.
- 2 Geben Sie die MMSI-Nummer ein (*Eingeben von Text, Seite 4*).
- 3 Geben Sie einen Namen ein (optional).
- 4 Wählen Sie **ANNEHMEN**.

Bearbeiten von Einträgen im Verzeichnis

- 1 Wählen Sie **DSC > VERZEICHNIS > EINTRAG BEARBEITEN**.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus.
- 3 Bearbeiten Sie die MMSI-Nummer, den Namen oder beide Angaben (*Eingeben von Text, Seite 4*).
- 4 Wählen Sie **ANNEHMEN**.

Löschen von Einträgen aus dem Verzeichnis

- 1 Wählen Sie **DSC > VERZEICHNIS > LÖSCHEN**.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus.
- 3 Wählen Sie **JA**.

Hinzufügen einer Gruppe

DSC-Gruppen enthalten eine Reihe bestimmter Schiffe, z. B. Schiffe eines Segelklubs oder einer Flottille, die eine gemeinsame Gruppen-MMSI-Nummer haben.

- 1 Wählen Sie **DSC > GRUPPE > EINTRAG HINZUFÜGEN**.
- 2 Geben Sie die Gruppen-MMSI-Nummer ein (*Eingeben von Text, Seite 4*).

- 3 Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein (optional).
- 4 Wählen Sie **ANNEHMEN**.

Bearbeiten einer Gruppe

- 1 Wählen Sie **DSC > GRUPPE > EINTRAG BEARBEITEN**.
- 2 Wählen Sie eine Gruppe.
- 3 Bearbeiten Sie die Gruppen-MMSI-Nummer, den Namen oder beide Angaben (*Eingeben von Text, Seite 4*).
- 4 Wählen Sie **ANNEHMEN**.

Löschen einer Gruppe

- 1 Wählen Sie **DSC > GRUPPE > LÖSCHEN**.
- 2 Wählen Sie eine Gruppe.
- 3 Wählen Sie **JA**.

DSC-Einstellungen

Manuelle Positionsdaten

Falls kein GPS-Gerät mit dem Funkgerät verbunden ist, können Sie Ihre Position und die Uhrzeit der Eingabe manuell eingeben. Die Positionsdaten werden mit DSC-Anrufen übertragen. Wenn Sie die Position und die Uhrzeit manuell eingeben, wird auf dem Display die Meldung **MANUELLE POSITION** angezeigt.

- Manuell eingegebene Positionsdaten müssen regelmäßig aktualisiert werden, und das Funkgerät zeigt zwei Alarme an, um Sie an die Aktualisierung der Positionsdaten zu erinnern.
- Wenn die eingegebenen Positionsdaten älter als vier Stunden sind, wird auf dem Display die Meldung **DATEN ÄLTER ALS 4 STUNDEN** angezeigt. Diese Positionsdaten werden vom Funkgerät weiterhin gesendet, allerdings sollten Sie sie aktualisieren, bevor sie ungültig werden.
 - Wenn die eingegebenen Positionsdaten älter als 23,5 Stunden sind, gelten sie als ungültig, und auf dem Display wird die Meldung **GPS-DATEN UNGÜLTIG** angezeigt. Das Funkgerät überträgt ungültige Daten nicht, und Sie sollten sie sofort aktualisieren.

Manuelle Eingabe von Positionsdaten

- 1 Wählen Sie **MENU > SYSTEM > MANUELL – GPS**.
- 2 Geben Sie die aktuellen Koordinaten und die aktuelle Uhrzeit ein (*Eingeben von Text, Seite 4*).
- 3 Wählen Sie **ANNEHMEN**.

Automatisches Umschalten auf Kanal 16

Standardmäßig schaltet das Funkgerät automatisch auf Kanal 16 um, wenn es Notrufe, weitergeleitete Notrufe sowie Dringlichkeitsrufe an alle Schiffe empfängt. In bestimmten Situationen, wenn Sie beispielsweise einen Kanal kontinuierlich überwachen müssen, um die ununterbrochene Kommunikation mit einem anderen Schiff aufrechtzuerhalten, können Sie diese Funktion deaktivieren.

- 1 Wählen Sie **MENU > DSC > AUTOMATISCH KANAL WECHSELN**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **EIN**, damit das Funkgerät beim Empfang eines entsprechenden Anrufs automatisch auf Kanal 16 umschaltet.
 - Wählen Sie **AUS**, damit Sie vom Funkgerät beim Empfang eines entsprechenden Anrufs dazu aufgefordert werden, einen Kanalwechsel zu akzeptieren oder abzulehnen.

Automatisches Senden von Positionsantworten

Sie können das Funkgerät so konfigurieren, dass es automatisch auf eingehende Positionsanforderungen reagiert.

- 1 Wählen Sie **MENU > DSC > AUTOMATISCH ANTWORTEN**.

2 Wählen Sie eine Option:

- Wählen Sie **AUTOMATISCH**, um beim Empfang aller Positionsanforderungen automatisch Positionsdaten zu senden.
- Wählen Sie **MANUELL**, um Positionsdaten nur zu senden, wenn Sie die Anforderung überprüft und bestätigt haben.

Automatische Sendererkennung (Automatic Transmitter Identification System, ATIS)

Bei der automatischen Sendererkennung (ATIS) handelt es sich um ein Identifikationssystem zur Erkennung von Schiffen, das auf bestimmten Binnengewässern in einigen europäischen Ländern verwendet wird. Wenden Sie sich zur Programmierung des VHF-Funkgeräts an Ihren Garmin Händler, wenn Sie das Funkgerät auf Wasserwegen nutzen möchten, die in den Anwendungsbereich der regionalen Vereinbarung über den Binnenschiffahrtfunk (auch als Baseler Vereinbarung bezeichnet) fallen. Außerhalb der europäischen Binnengewässer, die von der Baseler Vereinbarung abgedeckt sind, ist die ATIS-Verwendung nicht gestattet.

Bei aktiviertem ATIS sendet das Funkgerät am Ende jeder Sendung ein Signal zur Kennzeichnung Ihrer Funkstation. Es werden keine Daten zur Kennzeichnung Ihrer Position gesendet, jedoch wird Ihre Position von Küstenfunkstationen, die Ihre Sendungen empfangen, mithilfe der Triangulation errechnet.

Zum Aktivieren von ATIS müssen Sie Ihre ATIS-Identifizierungsnummer eingeben (*Eingeben der eigenen ATIS-Identifizierungsnummer*, Seite 10) und ATIS aktivieren (*Aktivieren und Deaktivieren von ATIS*, Seite 10). Wenden Sie sich an Ihren Garmin Händler, wenn Sie Ihre ATIS-Identifizierungsnummer festlegen möchten und Informationen zu den ATIS-Anforderungen in Ihrer Region benötigen.

Bei der Aktivierung von ATIS deaktiviert das Funkgerät folgende Funktionen.

- Digitaler Selektivruf (Digital Selective Calling, DSC)
- Überwachung von zwei oder drei Kanälen (duale Überwachung und Dreikanalüberwachung)
- Kanalsuche

Die internationalen Kanäle 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 71, 72, 74 und 77 sind bei aktiviertem ATIS auf eine Sendeleistung von 1 W beschränkt.

Eingeben der eigenen ATIS-Identifizierungsnummer

HINWEIS

Sie können die ATIS-Identifizierungsnummer nur einmal eingeben. Falls nach der Eingabe der ATIS-Identifizierungsnummer eine Änderung notwendig ist, müssen Sie das Funkgerät zwecks Neuprogrammierung zu Ihrem Garmin Händler bringen.

- 1 Wählen Sie **MENU > ATIS > MEINE ATIS-ID**.
- 2 Geben Sie die ATIS-Nummer ein (*Eingeben von Text*, Seite 4).
- 3 Wählen Sie **ANNEHMEN**.
Sie werden vom Funkgerät aufgefordert, die Nummer erneut einzugeben.
- 4 Geben Sie die ATIS-Nummer erneut ein, und wählen Sie **ANNEHMEN**.
Falls die eingegebenen ATIS-Nummern nicht übereinstimmen, wird eine Meldung angezeigt.
- 5 Wählen Sie bei Bedarf die Option **ERNEUT**, und geben Sie die Nummer erneut ein.

Aktivieren und Deaktivieren von ATIS

1 Wählen Sie **MENU > ATIS > ATIS**.

2 Wählen Sie **EIN** bzw. **AUS**.

Auf der Seite wird das Symbol  angezeigt, wenn ATIS aktiviert ist.

3 Wählen Sie **OK**.

Anzeigen der eigenen ATIS-Identifizierungsnummer

Wählen Sie **MENU > ATIS > MEINE ATIS-ID**.

Automatisches Identifikationssystem

Das automatische Identifikationssystem (AIS) ist ein System zur automatischen Verfolgung von Schiffen, das auf Schiffen und von Vessel Traffic Services (VTS) genutzt wird. Das System ermöglicht es Schiffen und VTS, Schiffe durch den elektronischen Austausch von Daten mit anderen, in der Nähe befindlichen Schiffen und AIS-Basisstationen zu identifizieren und deren Position zu bestimmen. In Verbindung mit einem kompatiblen Kartenplotter oder einer entsprechenden Multifunktionsanzeige kann das AIS die Kollisionsvermeidung unterstützen.

HINWEIS: AIS ist nicht auf allen Modellen verfügbar.

Aktivieren und Deaktivieren des AIS

1 Wählen Sie **MENU > AIS**.

2 Wählen Sie **EIN** bzw. **AUS**.

3 Wählen Sie **OK**.

NMEA 0183 und NMEA 2000®

Wenn Sie das Funkgerät mit einem NMEA 0183 Gerät oder einem NMEA 2000 Netzwerk verbinden, können Sie empfangene DSC-Notrufdaten und Positionsdaten an kompatible, verbundene Kartenplotter übertragen (*NMEA*, Seite 18).

Das Funkgerät kann auch GPS-Positionsdaten von einem NMEA 0183 Gerät oder einem NMEA 2000 Netzwerk empfangen. Empfangene GPS-Positionsdaten werden im Hauptmenü angezeigt und mit DSC-Anrufen übertragen. Das Symbol  wird auf dem Display angezeigt, wenn GPS-Daten verfügbar sind. Es blinkt, wenn GPS-Daten nicht verfügbar sind. Wenn GPS-Daten nicht verfügbar sind, müssen Sie die Position manuell eingeben (*Manuelle Positionsdaten*, Seite 9).

Weitere Informationen zum Verbinden des Funkgeräts mit einem NMEA 0183 Gerät oder einem NMEA 2000 Netzwerk finden Sie im Dokument *VHF 110/210 AIS Serie – Installationsanweisungen*.

Weitere Funktionen in Verbindung mit anderen Geräten von Garmin

Beim Anschluss des Funkgeräts an andere Garmin Geräte, beispielsweise einen Kartenplotter, stehen Ihnen weitere Funktionen zur Verfügung.

HINWEIS: Möglicherweise müssen Sie die Software des Garmin Kartenplotters aktualisieren, um NMEA 0183 oder NMEA 2000 Funktionen zu verwenden.

Wenn Sie das Funkgerät über NMEA 0183 oder NMEA 2000 mit einem Garmin Kartenplotter verbinden, stellt der Kartenplotter die aktuellen und vorherigen Positionen der im Verzeichnis aufgeführten Kontakte dar.

Wenn das Funkgerät mit demselben NMEA 2000 Netzwerk wie ein Garmin Kartenplotter verbunden ist, können Sie mit dem Kartenplotter einen Routine-Einzelanruf einrichten.

Wenn das Funkgerät mit demselben NMEA 2000 Netzwerk wie ein Garmin Kartenplotter verbunden ist und Sie einen Mann-über-Bord-Notruf über das Funkgerät senden, werden Sie vom Kartenplotter dazu aufgefordert, zur Mann-über-Bord-Position zu navigieren. Wenn ein Garmin Autopilotensystem an dasselbe NMEA 2000 Netzwerk angeschlossen ist, werden Sie vom Kartenplotter aufgefordert, einen Williamson-Turn zur Mann-über-Bord-Position auszuführen.

Kommunikation über NMEA 0183 oder NMEA 2000

HINWEIS: Diese Funktion ist nicht auf allen Modellen verfügbar.

Sie können eine Verbindung entweder mit einem NMEA 0183 Gerät oder mit einem NMEA 2000 Netzwerk auswählen. Das Funkgerät kann nur über jeweils ein Kommunikationsprotokoll kommunizieren.

- 1 Wählen Sie **MENU > KOMMUNIKATION > PROTOKOLL**.
- 2 Wählen Sie **NMEA0183** oder **NMEA2000**.

Konfigurieren von DSC NMEA Übertragungen

Sie können filtern, welche Arten von DSC-Anrufdaten vom Funkgerät an ein verbundenes NMEA 0183 Gerät oder über ein NMEA 2000 Netzwerk gesendet werden.

- 1 Wählen Sie **MENU > KOMMUNIKATION > DSC-AUSGABE**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **ALLE SCHIFFE**, und fahren Sie mit dem letzten Schritt fort, um NMEA Daten zu senden, wenn Sie einen DSC-Anruf von einer MMSI-Nummer erhalten.
 - Wählen Sie **KEIN SCHIFF**, und fahren Sie mit dem letzten Schritt fort, um die Übertragung von NMEA Daten beim Erhalt eines DSC-Anrufs zu deaktivieren.
 - Wählen Sie **SCHIFF AUSWÄHLEN**, und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, um NMEA Daten nur zu senden, wenn Sie einen Anruf von einem im Verzeichnis eingetragenen Schiff erhalten.
HINWEIS: Wenn Sie das Funkgerät für die Option **SCHIFF AUSWÄHLEN** konfigurieren, werden alle empfangenen DSC-Notrufdaten über NMEA gesendet. Dies gilt auch, falls das Schiff nicht im Verzeichnis eingetragen ist.
- 3 Wählen Sie im Verzeichnis ein Schiff aus.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **EIN**, um alle DSC-Anrufdaten von diesem Schiff zu senden.
 - Wählen Sie **AUS**, um nur DSC-Notrufdaten von diesem Schiff zu senden.
- 5 Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle im Verzeichnis eingetragenen Schiffe.
- 6 Wählen Sie **ZURÜCK**, um die Änderungen zu speichern und das Menü zu verlassen.

Systemeinstellungen

Wählen Sie **MENU > SYSTEM**.

ANZEIGE: Legt die Beleuchtungshelligkeit und die Kontraststufe fest.

SIGNALTÖNE: Legt die Lautstärke fest, oder deaktiviert den Signalton, der beim Betätigen der Tasten oder Knöpfe ausgegeben wird.

AUTO EIN: Richtet das Funkgerät so ein, dass es sich automatisch einschaltet, wenn es mit Strom versorgt wird.

SPRACHE: Legt die Sprache für das Funkgerät fest.

Einstellungen für Zahlen

Sie können die Zahlen anpassen, die im Hauptmenü des Funkgeräts angezeigt werden.

Wählen Sie **MENU > SYSTEM > ZAHLEN**.

BREITENGRAD/LÄNGENGRAD: Blendet den Breiten- und Längengrad eines verbundenen GPS-Geräts oder von manuell eingegebenen Positionsdaten ein bzw. aus.

UHRZEIT: Blendet die von einem verbundenen GPS-Gerät empfangene oder manuell eingegebene Uhrzeit ein oder aus.

HINWEIS: Die Uhrzeit wird nur automatisch aktualisiert, wenn Sie ein GPS-Gerät anschließen. Wenn Sie die Uhrzeit und die Position manuell eingeben, wird die angezeigte Uhrzeit nicht automatisch aktualisiert. Bei der manuellen Eingabe von Position und Uhrzeit wird im Hauptmenü stets der Zeitpunkt der Eingabe angezeigt, selbst wenn Sie die Uhrzeit mit dieser Einstellung ausblenden.

COG/SOG: Blendet die Informationen für den Kurs über Grund (COG) und die Geschwindigkeit über Grund (SOG) ein oder aus.

HINWEIS: Sie müssen ein GPS-Gerät verbinden, um Informationen für den Kurs über Grund (COG) und die Geschwindigkeit über Grund (SOG) anzuzeigen.

Einheiteneinstellungen

Sie können einrichten, welche Maßeinheit für auf dem Funkgerät angezeigte Werte verwendet wird.

Wählen Sie **MENU > SYSTEM > EINHEITEN**.

GESCHWINDIGKEIT: Legt die Maßeinheit für geschwindigkeitsbezogene Felder fest, z. B. Geschwindigkeit über Grund.

UHRZEIT > UHRZEITFORMAT: Legt das Zeitformat fest.

STEUERKURS: Legt fest, dass das Funkgerät für alle Steuerkursberechnungen (z. B. Kurs über Grund) die wahre oder die magnetische Nordrichtung verwendet.

HINWEIS: Wenn das Funkgerät für die NMEA 2000 Kommunikation konfiguriert ist, wird für die Steuerkurseinheit die Option AUTOMATISCH verwendet, und die angezeigten Steuerkursdaten basieren auf den über das Netzwerk bereitgestellten Informationen. Diese Einstellung kann nicht geändert werden.

Konfigurieren des Zeitunterschieds

Sie können die Ortszeit anstelle der koordinierten Weltzeit (UTC, Universal Coordinated Time) anzeigen. Wenn Sie die Anpassung an die Ortszeit vornehmen, wird im Hauptmenü nach der Uhrzeit der Hinweis LOC angezeigt.

HINWEIS: Wenn Sie einen DSC-Anruf tätigen, wird die Zeit im UTC-Format übertragen.

- 1 Wählen Sie **MENU > SYSTEM > EINHEITEN > UHRZEIT > ZEITUNTERSCHIED**.
- 2 Drehen Sie den Knopf **SELECT**, um den Zeitunterschied zur UTC-Zeit anzupassen.
- 3 Wählen Sie **OK**.

Auswählen des Frequenzbandes

Sie können zwischen den jeweils für die USA und Kanada geltenden sowie den internationalen Frequenzbändern umschalten (*Kanallisten, Seite 12*).

HINWEIS: Nicht alle Frequenzbänder sind auf allen Gerätemodellen verfügbar.

- 1 Wählen Sie **MENU > KANAL > FREQUENZBAND**.
- 2 Wählen Sie ein Frequenzband aus.

Ändern von Kanalnamen

Kanalnamen werden im Hauptmenü in einer Länge von neun Zeichen angezeigt. Bei einem mehr als neun Zeichen umfassenden Kanalnamen wird der vollständige Name oben im Display im Bildlauf angezeigt. Anschließend wird zum kurzen Namen gewechselt. Sie können den Namen eines Kanals ändern, um einen lokalen Bezug herzustellen.

- 1 Wählen Sie **MENU > KANAL > NAME**.
- 2 Drehen Sie den Knopf **SELECT**, um einen Kanal auszuwählen, und wählen Sie **OK**.
- 3 Ändern Sie den Namen des Kanals (*Eingeben von Text, Seite 4*).
- 4 Wählen Sie **ANNEHMEN**.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Sie können das Funkgerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Wenn Sie das Funkgerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, gehen alle Änderungen und Anpassungen der Systemeinstellungen verloren. Beim Wiederherstellen der Werkseinstellungen werden die Verbindungsprotokolle gelöscht, jedoch bleiben Gruppeneinträge, Verzeichniseinträge, die MMSI-Nummer und die ATIS-ID erhalten.

- 1 Wählen Sie **MENU > SYSTEM > SYSTEMINFO > RESET**.
- 2 Wählen Sie **JA**, um das Zurücksetzen zu bestätigen.

Anhang

Alarmer und Meldungen

AKKUALARM: Der Alarm ertönt, wenn die Batterie eine zuvor festgelegte niedrige oder hohe Spannung erreicht. Überprüfen Sie die Verkabelung der Batterie.

WX: Der Alarm ertönt, wenn Sie eine Wetterwarnung einrichten und das Funkgerät eine eingehende Wetterwarnung erkennt (*NOAA® Wettersendungen und Warnungen, Seite 5*). Das Funkgerät schaltet automatisch auf den Wetterkanal um, auf dem die Warnung gesendet wird.

GPS-ALARM: Der Alarm wird zuerst ausgegeben, wenn GPS-Daten von einem NMEA Netzwerk oder manuell eingegebene Daten mehr als 4 Stunden alt sind. Der Alarm wird erneut ausgegeben, wenn GPS-Daten von einem NMEA Netzwerk oder manuell eingegebene Daten mehr als 23,5 Stunden alt sind (*Manuelle Positionsdaten, Seite 9*).

POSITION TRACKING: Wird nach fünf aufeinanderfolgenden fehlgeschlagenen Versuchen angezeigt, Positionsdaten von einem Schiff anzufordern (*Positionsüberwachung, Seite 8*).

Kanallisten

Die US-amerikanischen, kanadischen und internationalen Kanallisten dienen lediglich Informationszwecken. Sie sind dafür verantwortlich, dass die Nutzung der Kanäle im Einklang mit den vor Ort geltenden Bestimmungen erfolgt.

US-Kanäle

Aktuelle Informationen zu US-Kanälen finden Sie auf der Webseite der US-Küstenwache (www.navcen.uscg.gov/?pageName=mtVhf) oder auf der Webseite der Federal Communications Commission zu VHF-Seefunkkanälen (wireless.fcc.gov/services/index.htm?job=service_bandplan&id=ship_stations). Zwar umfasst diese FCC-Seite keine Frequenzangaben, bietet jedoch umfassende Informationen zur Kanalnutzung.

HINWEIS: Sie sollten die aufgeführten Kanäle für den nicht öffentlichen Nachrichtenaustausch nutzen. Nutzen Sie für Anrufe an andere Schiffe und für Notrufe den Kanal 16. Nutzen Sie bei Kollisionsgefahr den Kanal 13, um Kontakt mit dem auf

Kollisionskurs befindlichen Schiff aufzunehmen. Alle Schiffe mit einer Länge ab 20 m (65 Fuß) müssen bei der Navigation in den Territorialgewässern der USA Kanal 13 und Kanal 16 überwachen. Beim unsachgemäßen Gebrauch der Kanäle 13 und 16 werden von der FCC Gebühren erhoben.

Kanalnummer	Sendefrequenz (MHz)	Empfangsfrequenz (MHz)	Benutzer
01A*	156,050	156,050	Hafenfunkdienst und kommerzieller Funkdienst, Schiffslenkungsfunkdienst (VTS). Nur in New Orleans und am Unterlauf des Mississippi verfügbar.
05A*	156,250	156,250	Nur Hafenfunkdienst bzw. VTS in Houston, New Orleans und Seattle.
06	156,300	156,300	Sicherheitszwecke, Schiff-Schiff
07A*	156,350	156,350	Kommerzieller Funkdienst
08	156,400	156,400	Kommerzieller Funkdienst (nur Schiff-Schiff)
09	156,450	156,450	Anrufkanal, Schiffsführer. Kommerzieller und nicht kommerzieller Funkdienst.
10	156,500	156,500	Kommerzieller Funkdienst
11	156,550	156,550	Kommerzieller Funkdienst. Schiffslenkungsfunkdienst in ausgewählten Gebieten.
12	156,600	156,600	Hafenfunkdienst. Schiffslenkungsfunkdienst in ausgewählten Gebieten.
13	156,650	156,650	Sicherheit der Seeschifffahrt, Schiff-Schiff (Brücke-Brücke). Schiffe mit einer Länge von über 20 m (65 Fuß) müssen auf diesem Kanal eine Hörwache aufrechterhalten
14	156,700	156,700	Hafenfunkdienst. Schiffslenkungsfunkdienst in ausgewählten Gebieten.
15	-	156,750	Umwelt (nur Empfang). Verwendung durch Notfunkbaken (EPIRB) der Klasse C.
16	156,800	156,800	Internationaler Notruf-, Sicherheits- und Anrufkanal. Funkausrüstungspflichtige Schiffe, die US-Küstenwache und die meisten Küstenfunkstellen halten eine Hörwache auf diesem Kanal aufrecht.
17	156,850	156,850	Schiffahrtkontrolle durch bundesstaatliche und lokale Stellen.
18A*	156,900	156,900	Kommerzieller Funkdienst
19A*	156,950	156,950	Kommerzieller Funkdienst
20	157,000	161,600	Hafenfunkdienst (duplex)
20A*	157,000	157,000	Hafenfunkdienst
21A*	157,050	157,050	Nur US-Küstenwache
22A*	157,100	157,100	Sendungen der US-Küstenwache und zur Sicherheit der Seeschifffahrt. Die Sendungen werden auf Kanal 16 angekündigt.
23A*	157,150	157,150	Nur US-Küstenwache.

Kanalnummer	Sendefrequenz (MHz)	Empfangsfrequenz (MHz)	Benutzer
24	157,200	161,800	Öffentlicher Nachrichtenaustausch (Marine Operator)
25	157,250	161,850	Öffentlicher Nachrichtenaustausch (Marine Operator)
26	157,300	161,900	Öffentlicher Nachrichtenaustausch (Marine Operator)
27	157,350	161,950	Öffentlicher Nachrichtenaustausch (Marine Operator)
28	157,400	162,000	Öffentlicher Nachrichtenaustausch (Marine Operator)
63A*	156,175	156,175	Hafenfunkdienst und kommerzieller Funkdienst, Schiffslenkungsfunkdienst (VTS). Nur in New Orleans und am Unterlauf des Mississippi verfügbar.
65A*	156,275	156,275	Hafenfunkdienst
66A*	156,325	156,325	Hafenfunkdienst
67	156,375	156,375	Kommerzieller Funkdienst. Brücke-Brücke-Funkverkehr am Unterlauf des Mississippi River. Nur Schiff-Schiff.
68	156,425	156,425	Nicht kommerzieller Funkdienst
69	156,475	156,475	Nicht kommerzieller Funkdienst
70	156,525	156,525	Digitaler Selektivruf (Sprachkommunikation nicht zulässig)
71	156,575	156,575	Nicht kommerzieller Funkdienst
72	156,625	156,625	Nicht kommerzieller Funkdienst (nur Schiff-Schiff)
73	156,675	156,675	Hafenfunkdienst
74	156,725	156,725	Hafenfunkdienst
77	156,875	156,875	Hafenfunkdienst (nur Schiff-Schiff)
78A*	156,925	156,925	Nicht kommerzieller Funkdienst
79A*	156,975	156,975	Kommerzieller Funkdienst. Nicht kommerzieller Funkdienst nur im Bereich der Großen Seen.
80A*	157,025	157,025	Kommerzieller Funkdienst. Nicht kommerzieller Funkdienst nur im Bereich der Großen Seen.
81A*	157,075	157,075	Nur US-Regierung. Umweltschutzfunkdienst.
82A*	157,125	157,125	Nur US-Regierung
83A*	157,175	157,175	Nur US-Regierung
84	157,225	161,825	Öffentlicher Nachrichtenaustausch (Marine Operator)
85	157,275	161,875	Öffentlicher Nachrichtenaustausch (Marine Operator)
86	157,325	161,925	Öffentlicher Nachrichtenaustausch (Marine Operator)

Kanalnummer	Sendefrequenz (MHz)	Empfangsfrequenz (MHz)	Benutzer
87	157,375	157,375	Öffentlicher Nachrichtenaustausch (Marine Operator)
88A*	157,425	157,425	Kommerzieller Funkdienst (nur Schiff-Schiff)

* Ein „A“ bei einem internationalen Duplexkanal kennzeichnet die Simplexnutzung der Sendeseite der Schiffsfunkstation. Die Nutzung dieses Kanals unterscheidet sich im Vergleich zur internationalen Nutzung. A-Kanäle werden nur in den USA genutzt und werden in der Regel nicht außerhalb der USA anerkannt.

WX-Kanäle (Wetterkanäle)

Kanal	Frequenz (MHz)
WX1	162,550
WX2	162,400
WX3	162,475
WX4	162,425
WX5	162,450
WX6	162,500
WX7	162,525

Kanadische Kanäle

Kanalnummer	Sendefrequenz (MHz)	Empfangsfrequenz (MHz)	Einsatzgebiet	Benutzer
01	156,050	160,650	PC ¹	Öffentlicher Nachrichtenaustausch
02	156,100	160,700	PC	Öffentlicher Nachrichtenaustausch
03	156,150	160,750	PC	Öffentlicher Nachrichtenaustausch
04A	156,200	156,200	PC	Schiff-Schiff, Schiff-Land und Sicherheit. Such- und Rettungsfunkdienst (SAR) der kanadischen Küstenwache
04A	156,200	156,200	EC ²	Schiff-Schiff, Schiff-Land und kommerzieller Funkdienst. Nur kommerzielle Fischerei.
05A	156,250	156,250		Schiffsbewegungen
06	156,300	156,300	Alle Gebiete ³	Schiff-Schiff, kommerzieller und nicht kommerzieller Funkdienst, Sicherheit. Kann für Such- und Rettungsfunkverkehr zwischen Schiffen und Luftfahrzeugen verwendet werden.
07A	156,350	156,350	Alle Gebiete	Schiff-Schiff, Schiff-Land und kommerzieller Funkdienst
08	156,400	156,400	WC ⁴ , EC	Schiff-Schiff, kommerzieller Funkdienst, Sicherheit. Auch für den Funkverkehr im Bereich des Winnipeg-Sees.

Kanalnummer	Sendefrequenz (MHz)	Empfangsfrequenz (MHz)	Einsatzgebiet	Benutzer
09	156,450	156,450	AC ⁵	Schiff-Schiff, Schiff-Land, kommerzieller und nicht kommerzieller Funkdienst sowie Schiffsbewegungen. Kann zur Kommunikation mit Luftfahrzeugen und Hubschraubern bei vorwiegend der Seeschifffahrt dienenden Hilfsaktionen verwendet werden
10	156,500	156,500	AC, GL ⁶	Schiff-Schiff, Schiff-Land, kommerzieller und nicht kommerzieller Funkdienst, Sicherheit sowie Schiffsbewegungen. Kann außerdem zur Kommunikation mit Luftfahrzeugen verwendet werden, die an koordinierten Such- und Rettungsaktionen sowie Umweltschutzoperationen beteiligt sind.
11	156,550	156,550	PC, AC, GL	Schiff-Schiff, Schiff-Land, kommerzieller und nicht kommerzieller Funkdienst sowie Schiffsbewegungen. Auch für Lotsenzwecke.
12	156,600	156,600	WC, AC, GL	Schiff-Schiff, Schiff-Land, kommerzieller und nicht kommerzieller Funkdienst sowie Schiffsbewegungen. Hafenfunkdienst sowie Informationen und Nachrichten für Lotsen.
13	156,650	156,650	Alle Gebiete	Schiff-Schiff, kommerzieller und nicht kommerzieller Funkdienst sowie Schiffsbewegungen. Ausschließlich für den Brücke-Brücke-Funkverkehr zu Navigationszwecken. Maximalleistung auf 1 W begrenzt.

Kanalnummer	Sendefrequenz (MHz)	Empfangsfrequenz (MHz)	Einsatzgebiet	Benutzer
14	156,700	156,700	AC, GL	Schiff-Schiff, Schiff-Land, kommerzieller und nicht kommerzieller Funkdienst sowie Schiffsbewegungen. Hafenfunkdienst sowie Informationen und Nachrichten für Lotsen.
15	156,750	156,750	Alle Gebiete	Schiff-Schiff, Schiff-Land, kommerzieller und nicht kommerzieller Funkdienst sowie Schiffsbewegungen. Beim Funkverkehr ist die Maximalleistung auf 1 W begrenzt. Kann auch für den Bordfunkverkehr verwendet werden.
16	156,800	156,800	Alle Gebiete	Internationaler Notruf-, Sicherheits- und Anrufkanal
17	156,850	156,850	Alle Gebiete	Schiff-Schiff, Schiff-Land, kommerzieller und nicht kommerzieller Funkdienst sowie Schiffsbewegungen. Beim Funkverkehr ist die Maximalleistung auf 1 W begrenzt. Kann auch für den Bordfunkverkehr verwendet werden.
18A	156,900	156,900	Alle Gebiete	Schiff-Schiff, Schiff-Land und kommerzieller Funkdienst. Schleppzüge an der Pazifikküste.
19A	156,950	156,950	Alle Gebiete	Schiff-Schiff und Schiff-Land. Nur kanadische Küstenwache.
19A	156,950	156,950	PC	Schiff-Schiff und Schiff-Land sowie verschiedene Ministerien.
20	157,000	161,600	Alle Gebiete	Schiff-Land, Sicherheit und Schiffsbewegungen. Hafenfunkdienst mit maximal 1 W.
21A	157,050	157,050	Alle Gebiete	Schiff-Schiff und Schiff-Land. Nur kanadische Küstenwache.
21B	-	161,650	Alle Gebiete	Sicherheit. Continuous Marine Broadcast-Service (CMB)

Kanalnummer	Sendefrequenz (MHz)	Empfangsfrequenz (MHz)	Einsatzgebiet	Benutzer
22A	157,100	157,100	Alle Gebiete	Schiff-Schiff, Schiff-Land, kommerzieller und nicht kommerzieller Funkdienst. Nur für den Funkverkehr zwischen kanadischen und nicht kanadischen Küstenwachenstationen.
23	157,150	161,750	PC	Schiff-Land und öffentlicher Nachrichtenaustausch. Auch in den Binnengewässern von British Columbia und des Yukon.
24	157,200	161,800	Alle Gebiete	Schiff-Land und öffentlicher Nachrichtenaustausch
25	157,250	161,850	PC	Schiff-Land und öffentlicher Nachrichtenaustausch. Auch für den Funkverkehr im Bereich des Winnipeg-Sees.
25B	-	161,850	AC	Sicherheit. Continuous Marine Broadcast-Service (CMB).
26	157,300	161,900	Alle Gebiete	Schiff-Land, Sicherheit und öffentlicher Nachrichtenaustausch
27	157,350	161,950	AC, GL, PC	Schiff-Land und öffentlicher Nachrichtenaustausch
28	157,400	162,000	PC	Schiff-Land, Sicherheit und öffentlicher Nachrichtenaustausch
28B	-	162,000	AC	Sicherheit. Continuous Marine Broadcast-Service (CMB).
60	156,025	160,625	PC	Schiff-Land und öffentlicher Nachrichtenaustausch
61A	156,075	156,075	PC	Schiff-Schiff und Schiff-Land. Nur kanadische Küstenwache.
61A	156,075	156,075	EC	Schiff-Schiff, Schiff-Land und kommerzieller Funkdienst. Nur kommerzielle Fischerei.
62A	156,125	156,125	PC	Schiff-Schiff und Schiff-Land. Nur kanadische Küstenwache.
62A	156,125	156,125	EC	Schiff-Schiff, Schiff-Land und kommerzieller Funkdienst. Nur kommerzielle Fischerei.

Kanalnummer	Sendefrequenz (MHz)	Empfangsfrequenz (MHz)	Einsatzgebiet	Benutzer
64	156,225	160,825	PC	Schiff-Land und öffentlicher Nachrichtenaustausch
64A	156,225	156,225	EC	Schiff-Schiff, Schiff-Land und kommerzieller Funkdienst. Nur kommerzielle Fischerei.
65A	156,275	156,275		Schiff-Schiff, Schiff-Land, kommerzieller und nicht kommerzieller Funkdienst, Sicherheit. Such- und Rettungs- sowie Umweltschutzoperationen auf den Großen Seen. Schleppzüge an der Pazifikküste. Hafenfunkdienst nur auf dem Sankt-Lorenz-Strom mit maximal 1 W Leistung. Freizeitschiffe auf den Binnengewässern von Alberta, Saskatchewan und Manitoba (außer Winnipeg-See und Red River).
66A	156,325	156,325		Schiff-Schiff, Schiff-Land, kommerzieller und nicht kommerzieller Funkdienst, Sicherheit sowie Schiffsbewegungen. Hafenfunkdienst nur auf dem Sankt-Lorenz-Strom und auf den Großen Seen mit maximal 1 W Leistung.
67	156,375	156,375	EC	Schiff-Schiff, Schiff-Land und kommerzieller Funkdienst. Nur kommerzielle Fischerei.
67	156,375	156,375	Alle Gebiete außer EC	Schiff-Schiff, Schiff-Land, kommerzieller und nicht kommerzieller Funkdienst, Sicherheit. Kann außerdem zur Kommunikation mit Luftfahrzeugen verwendet werden, die an koordinierten Such- und Rettungsaktionen sowie Umweltschutzoperationen beteiligt sind.
68	156,425	156,425	Alle Gebiete	Schiff-Schiff, Schiff-Land und nicht kommerzieller Funkdienst. Für Jachthäfen und Jachtklubs.

Kanalnummer	Sendefrequenz (MHz)	Empfangsfrequenz (MHz)	Einsatzgebiet	Benutzer
69	156,475	156,475	Alle Gebiete außer EC	Schiff-Schiff, Schiff-Land, kommerzieller und nicht kommerzieller Funkdienst
69	156,475	156,475	EC	Schiff-Schiff, Schiff-Land und kommerzieller Funkdienst. Nur kommerzielle Fischerei.
71	156,575	156,575	PC	Schiff-Schiff, Schiff-Land, kommerzieller und nicht kommerzieller Funkdienst, Sicherheit sowie Schiffsbewegungen.
71	156,575	156,575		Schiff-Schiff, Schiff-Land und nicht kommerzieller Funkdienst. Für Marinas und Yachtclubs an der Ostküste und am Winnipeg-See.
72	156,625	156,625	EC, PC	Schiff-Schiff, kommerzieller und nicht kommerzieller Funkdienst. Kann zur Kommunikation mit Luftfahrzeugen und Hubschraubern bei vorwiegend der Seeschifffahrt dienenden Hilfsaktionen verwendet werden. Für Marinas und Yachtclubs an der Ostküste und am Winnipeg-See.
73	156,675	156,675	EC	Schiff-Schiff, Schiff-Land und kommerzieller Funkdienst. Nur kommerzielle Fischerei.
73	156,675	156,675	Alle Gebiete außer EC	Schiff-Schiff, Schiff-Land, kommerzieller und nicht kommerzieller Funkdienst, Sicherheit. Kann außerdem zur Kommunikation mit Luftfahrzeugen verwendet werden, die an koordinierten Such- und Rettungsaktionen sowie Umweltschutzoperationen beteiligt sind.
74	156,725	156,725	EC, PC	Schiff-Schiff, Schiff-Land, kommerzieller und nicht kommerzieller Funkdienst sowie Schiffsbewegungen.

Kanalnummer	Sendefrequenz (MHz)	Empfangsfrequenz (MHz)	Einsatzgebiet	Benutzer
77	156,875	156,875		Schiff-Schiff, Schiff-Land, Sicherheit sowie Schiffsbewegungen. Lotsendienst an der Pazifikküste. Hafenfunkdienst nur auf dem Sankt-Lorenz-Strom und auf den Großen Seen mit maximal 1 W Leistung.
78A	156,925	156,925	EC, PC	Schiff-Schiff, Schiff-Land und kommerzieller Funkdienst
79A	156,975	156,975	EC, PC	Schiff-Schiff, Schiff-Land und kommerzieller Funkdienst
80A	157,025	157,025	EC, PC	Schiff-Schiff, Schiff-Land und kommerzieller Funkdienst
81A	157,075	157,075		Schiff-Schiff und Schiff-Land. Kanadische Küstenwache nur auf dem Sankt-Lorenz-Strom und auf den Großen Seen.
81A	157,075	157,075	PC	Schiff-Schiff, Schiff-Land und Sicherheit. Umweltschutzaktionen des kanadischen Küstenschutzes.
82A	157,125	157,125	PC	Schiff-Schiff, Schiff-Land und Sicherheit. Nur kanadische Küstenwache.
82A	157,125	157,125		Schiff-Schiff und Schiff-Land. Kanadische Küstenwache nur auf dem Sankt-Lorenz-Strom und auf den Großen Seen.
83	157,175	161,775	PC	Schiff-Land und Sicherheit. Nur kanadische Küstenwache.
83A	157,175	157,175	EC	Schiff-Schiff und Schiff-Land. Kanadische Küstenwache und andere Regierungsbehörden.
83B	-	161,775	AC, GL	Sicherheit. Continuous Marine Broadcast-Service (CMB).
84	157,225	161,825	PC	Schiff-Land und öffentlicher Nachrichtenaustausch
85	157,275	161,875	AC, GL, NL ⁷	Schiff-Land und öffentlicher Nachrichtenaustausch
86	157,325	161,925	PC	Schiff-Land und öffentlicher Nachrichtenaustausch

Kanalnummer	Sendefrequenz (MHz)	Empfangsfrequenz (MHz)	Einsatzgebiet	Benutzer
87	157,375	161,975	AC, GL, NL	Schiff-Land und öffentlicher Nachrichtenaustausch
88	157,425	161,025	AC, GL, NL	Schiff-Land und öffentlicher Nachrichtenaustausch

¹ Pazifikküste

² Ostküste: Umfasst Neufundland und Labrador (NL), die Atlantikküste (AC), die Großen Seen (GL) und das Gebiet der östlichen Arktis

³ Alle Gebiete: Umfasst die Gebiete der Ost- und Westküste

⁴ Westküste: Umfasst die Pazifikküste, das Gebiet der westlichen Arktis und das Athabasca-Mackenzie-Einzugsgebiet

⁵ Atlantikküste: Umfasst die Atlantikküste, den Sankt-Lorenz-Golf und den Sankt-Lorenz-Strom bis einschließlich Montreal

⁶ Große Seen (einschließlich Sankt-Lorenz-Strom stromaufwärts von Montreal)

⁷ Neufundland und Labrador

Internationale Kanäle

Kanalnummer	Sendefrequenz (MHz)	Empfangsfrequenz (MHz)	Benutzer
01	156,050	160,650	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
02	156,100	160,700	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
03	156,150	160,750	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
04	156,200	160,800	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
05	156,250	160,850	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
06	156,300	156,300	Schiff-Schiff
07	156,350	160,950	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
08	156,400	156,400	Schiff-Schiff
09	156,450	156,450	Schiff-Schiff, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
10	156,500	156,500	Schiff-Schiff, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
11	156,550	156,550	Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
12	156,600	156,600	Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
13	156,650	156,650	Schiff-Schiff, Sicherheit, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
14	156,700	156,700	Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen

Kanalnummer	Sendefrequenz (MHz)	Empfangsfrequenz (MHz)	Benutzer
15	156,750	156,750	Schiff-Schiff und Bordfunkverkehr mit nur 1 W
16	156,800	156,800	Notruf-, Sicherheits- und Anrufkanal
17	156,850	156,850	Schiff-Schiff und Bordfunkverkehr mit nur 1 W
18	156,900	161,500	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
19	156,950	161,550	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
20	157,000	161,600	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
21	157,050	161,650	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
22	157,100	161,700	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
23	157,150	161,750	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
24	157,200	161,800	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
25	157,250	161,850	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
26	157,300	161,900	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
27	157,350	161,950	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
28	157,400	162,000	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
60	156,025	160,625	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
61	156,075	160,675	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
62	156,125	160,725	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
63	156,175	160,775	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
64	156,225	160,825	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen

Kanalnummer	Sendefrequenz (MHz)	Empfangsfrequenz (MHz)	Benutzer
65	156,275	160,875	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
66	156,325	160,925	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
67	156,375	156,375	Schiff-Schiff, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
68	156,425	156,425	Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
69	156,475	156,475	Schiff-Schiff, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
70			Reserviert für DSC
71	156,575	156,575	Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
72	156,625	156,625	Schiff-Schiff
73	156,675	156,675	Schiff-Schiff
74	156,725	156,725	Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
75	156,775	156,775	Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
76	156,825	156,825	Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
77	156,875	156,875	Schiff-Schiff
78	156,925	161,525	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
79	156,975	161,575	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
80	157,025	161,625	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
81	157,075	161,675	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
82	157,125	161,725	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
83	157,175	161,775	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
84	157,225	161,825	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
85	157,275	161,875	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
86	157,325	161,925	Öffentlicher Nachrichtenaustausch, Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
87	157,375	157,375	Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen
88	157,425	157,425	Hafenfunkdienst und Schiffsbewegungen

Technische Daten

Angabe	Werte
Abmessungen (H x B x T)	VHF 110: 8,5 x 17 x 14,6 cm (3,35 x 6,7 x 5,75 Zoll) VHF 210 AIS: 9,8 x 19,7 x 14,9 cm (3,86 x 7,76 x 5,78 Zoll)
Gewicht	VHF 110 (mit Mikrofon): 1,241 kg (43,77 Unzen) VHF 210 AIS (ohne Mikrofon): 1,212 kg (42,75 Unzen) VHF 210 AIS Mikrofon: 0,248 kg (8,75 Unzen)
Temperaturbereich	Betrieb: -15 °C bis 70 °C (5 °F bis 158 °F) Lagerung: -20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F)
Sicherheitsabstand zum Kompass	VHF 110: 70 cm (27,6 Zoll) VHF 210 AIS: 75 cm (29,5 Zoll)
Wasserdichtigkeit*	IEC 605290 IPX7
Antennenanschluss	S0-239 (50 Ω)
Betriebsspannung	12 V Gleichspannung 
Stromaufnahme	Standby: 350 mA Empfang: 600 mA Übertragung: 2 A bis 6 A (1 W bis 25 W)
Maximaler Antennengewinn	9 dBi
Impedanz des Antennenanschlusses	50 Ω
Audio-Ausgangsleistung	Interner Lautsprecher: 1 W (4 Ω bei 10 % Klirrfaktor) Externer Lautsprecher (optional): 4 W (4 Ω/max.)
Ausgangsleistung des Megafons	20 W bei 4 Ω
Impedanz des externen Lautsprechers	4 Ω
Impedanz des Megafons	4 Ω

HINWEIS

Das Gerät ist gemäß IEC-Norm 60529 IPX7 wasserbeständig. In einer Tiefe von einem Meter widersteht das Gerät 30 Minuten lang dem Eindringen von Wasser. Eine längere Eintauchzeit kann zu Schäden am Gerät führen. Reiben Sie das Gerät nach Kontakt mit Wasser trocken, und lassen Sie es an der Luft trocknen, bevor Sie es verwenden oder aufladen.

NMEA

Unterstützte NMEA 0183 Eingangssätze

Datensatz	Definition
GGA	GPS-Festdaten
GLL	Geografische Position (Breiten-/Längengrad)
GNS	GNSS-Festdaten
RMA	Empfohlene spezielle Loran-C-Mindestdaten
RMB	Empfohlene Navigations-Mindestdaten
RMC	Empfohlene spezielle GNSS-Mindestdaten

Unterstützte NMEA 0183 Ausgangssätze

Datensatz	Definition
DSC	DSC-Daten
DSE	Erweiterter DSC

NMEA 2000 PGN Informationen

Empfangen		Senden	
059392	ISO-Zulassung	059392	ISO-Zulassung
059904	ISO-Anforderung	060928	ISO-Adressenanforderung
060928	ISO-Adressenanforderung	126208	NMEA Anforderung/Befehl/Bestätigung
126208	NMEA Anforderung/Befehl/Bestätigung	126464	PGN-Liste
129026	COG/SOG, schnelle Aktualisierung	126996	Produktinformationen
129029	GNSS-Positionsdaten	129799	Hochfrequenz/-Modus/-Leistung
		129808	Daten im DSC-Anruf

Übertragung (nur AIS-Modelle)	
129038	Positionsmeldung der Klasse A
129039	Positionsmeldung der Klasse B
129040	Erweiterte Positionsmeldung der Klasse B
129794	Statische Daten und Reisedaten der AIS-Klasse A
129798	AIS-SAR-Positionsmeldung für Such- und Luftrettung
129802	Sicherheitsrelevante AIS-Nachricht
129809	AIS-Klasse B, Bericht für statische Daten, Teil A
129810	AIS-Klasse B, Bericht für statische Daten, Teil B

Kontaktaufnahme mit dem Support von Garmin

- Rufen Sie die Website www.garmin.com/support auf, um Informationen zum Support in den einzelnen Ländern zu erhalten.
- Nutzen Sie als Kunde in den USA die Rufnummern +1-913-397-8200 oder +1-800-800-1020.
- Nutzen Sie als Kunde in Großbritannien die Rufnummer 0808 238 0000.
- Nutzen Sie als Kunde in Europa die Rufnummer +44 (0) 870 850 1241.

Reinigen des Gehäuses

HINWEIS

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, die die Kunststoffteile beschädigen könnten.

- 1 Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts (nicht den Bildschirm) mithilfe eines mit einer milden Reinigungslösung befeuchteten Tuchs.
- 2 Wischen Sie das Gerät trocken.

Index

A

- AIS **10**
- Alarmer **12**
- Automatische Sendererkennung (Automatic Transmitter Identification System, ATIS) **10**

D

- Digitaler Selektivruf (Digital Selective Calling, DSC) **5, 7, 8**
 - Einstellungen **9**
- Displaybeleuchtung **11**
- Dreikanalüberwachung **3**
- Dringlichkeitsruf **7**
- DSC. *Siehe* Digitaler Selektivruf (Digital Selective Calling, DSC)

E

- Einstellungen **2, 11**
- Empfangen von Anrufen **7, 9**
- Empfänger, Empfindlichkeit **3**

G

- Gerät, reinigen **19**
- Gruppenrufe **6, 8, 9**

H

- Hauptmenü **1**
 - anpassen **11**

I

- Icons **2**

K

- Kanäle **2, 12, 13, 17**
 - 16/9 **3**
 - 16+ **3**
 - International **7**
 - Kanada **7**
 - Leistung **4**
 - Priorität **3**
 - Scannen **2, 3**
 - senden **3, 4**
 - speichern **3**
 - überwachen **3**
 - USA **7**
- Kartenplotter **10**
- Kontrast **11**

L

- Lautstärke, anpassen **2, 11**
- Leistung **4**

M

- Maßeinheiten **11**
- Megaфон **4**
- MMSI **5**

N

- Nebelhorn **4**
- Netzwerk **10**
- NMEA 0183 **10, 11, 18**
- NMEA 0183 **18**
- NMEA 2000 **10, 11, 19**
- NMEA 2000 **18**
- Notrufe **5–7**
 - annullieren **6**
 - widerrufen **6**

P

- Position **9**
 - anfordern **7, 8**
 - Ortung **8**
- Positionsanforderung **9**

R

- Rauschunterdrückung **2**

S

- Senden von Anrufen **6**
 - alle Schiffe **7**

- Sicherheitsruf **7**
- Signaltöne **11**
- Systemeinstellungen **11**
- Systeminformationen **2**

T

- Tasten **1**
 - Einschalttaste **2**
- Text, aktivieren **4**

V

- Verbindungsprotokoll **8, 9**
- Verzeichnis **9**
- VHF-Funkgerät
 - Routine-Einzelanruf **2**
 - senden **2**

W

- Werkzeugeinstellungen **12**
- Wetter
 - Meldungen **5**
 - Sendungen **5**

Z

- Zeit
 - einstellen **11**
 - Zone **11**
- Zweikanalüberwachung **3**

support.garmin.com



1800 235 822



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 427 652



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+35 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000
+44 870 850 1242



+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen



913-397-8200
1-800-800-1020

